ASUS Tablet

e-Kılavuz

TR9028

Haziran 2014
Birinci Sürüm

İçindekiler

Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler 9
Bakım ve Güvenlik 10
Kılavuzlar 10
Düzgün Elden Çıkarma 11

1 Tabletinizi Hazırlayın!

Parçalar ve Özellikler 14
Bir Bellek Kartı Takma 15
ASUS Tabletinizi Şarj Etme 19
ASUS Tabletinizi Açma ve Kapama 22
İsteğe Bağlı ASUS Klavye İstasyonunu Kullanma 25

2 Ana Ekran Özellikleri

Ana Ekran Özellikleri 34
Ana Ekran 34
Ana Ekranınızı Yönetme 36
Hızlı Ayarlar 40
ASUS Klavye Ayarları 44
Sesli Arama 45
Kilit Ekranı 48
ASUS Tabletinizi Bilgisayarınıza Bağlama 49
Dizüstü Bilgisayarınıza Bağlama 49
Masaüstü Bilgisayarınıza Bağlama 50

3 Kişileri Düzenleme

Kişileri Yönetme 52
Kişiler Ekleme 52
Kişileri Alma 53
Kişileri Verme 54

4 Omlet Chat İle İletişim Kurun

Omlet Chat (Omlet Sohbet) 56
Omlet Chat Uygulamasına Kaydolma 56
Omlet Chat Kullanma 59
Çoklu Ortam Mesajları Gönderme 60

5 E-Postalarınıza Erişin

E-Posta 62
Bir E-Posta Hesabı Ayarlama 62
E-Posta Hesabı Ekleme 63
Gmail 64
Bir Gmail Hesabı Ayarlama 64

6 Anı Yakalayın

Kamera Uygulamasını Başlatma 68
Kilit Ekranından 68
Ana Ekrandan 68
Tüm Uygulamalar Ekranından 68
Ses Düzeyi Tuşunu Kullanma 68
Kamera Uygulamasını İlk Kez Kullanma 69
Öğretici 69
Görüntü Konumları 69
Kamera Ana Ekranı 70
Görüntü Ayarları 71
Video Ayarları 73
Gelişmiş Kamera Özellikleri 74
Zamanı Geri Sarma 74
HDR 75
Panorama 75
Gece 76

Kendi Fotoğrafını Çekme....77
Minyatür....78
Akıllı Kaldır....79
Tüm Gülümseme....79
Güzelleştirme....80
GIF Animasyon....80
Zaman Atlama....81
Party Link (Parti Bağlantısı)....82
Fotoğraf Paylaşma....82
Fotoğraf Alma....84

7 Galeri

Galeriyi Kullanma....86
Ana Ekran....86
Diğer Kaynak Konumlarından Dosyaları Görüntüleme....87
Galeriden Dosya Paylaşma....88
Galeriden Dosya Silme....88
Bir Görüntüyü Düzenleme....89
Küçük Resimleri veya Bir Görüntüyü Yakınlaştırma / Uzaklaştırma....89

8 Uygulamalar

SuperNote....92
Bir Defter Oluşturma....94
Bir Defteri Bulutta Paylaşma....94
Bir Notu Bulutta Paylaşma....94
Takvim....96
ASUS Tabletinizden Bir Etkinlik Oluşturma....96
Takvime Bir Hesap Ekleme....96
Hesabınızdan Bir Etkinlik Oluşturma....97

What's Next (Sırada Ne Var?) **98**
Do It Later (Daha Sonra Yap) **99**
Yapılacak Görevlere Erişme veya Oluşturma 99
Hava Durumu **100**
Hava Durumu Ana Ekranı 101
Saat **102**
Saat Uygulamasını Başlatma 102
Dünya Saati 103
Alarm Saati 104
Kronometre 105
Zamanlayıcı 106
Dosya Yöneticisi **108**
Dahili Depolamaya Erişme 108
Harici Depolama Aygıtına Erişme 109
Bulut Depolamaya Erişme 110

9 İnternet

Tarayıcı **112**
Kilit Ekranından Tarayıcı Uygulamasını Başlatma 112
Ana Ekrandan Tarayıcı Uygulamasını Başlatma 112
Bir Sayfayı Paylaşma 112

10 Eğlence

Kulaklık Kullanma **114**
Ses Bağlantısını Takma 114
Audio Wizard (Ses Sihirbazı) **115**
Audio Wizard (Ses Sihirbazı) Kullanma 115
Play Oyunlar **116**
Play Oyunlar Kullanma 116

Müzik **118**
Müzik Uygulamasını Başlatma 118
Aygıtınızdan Şarkı Çalma 118
SD Kartınızdaki Şarkıları Çalma 118
Bulut Müziği Çalma 119
Ses Kaydedici **120**
Ses Kaydedici Uygulamasını Başlatma 120
Ses Kaydedici Ana Ekranı 120

11 Tabletinizi İyi Durumda Tutun

Aygıtınızı Güncel Tutun **122**
Sisteminizi Güncelleme 122
Depolama **122**
Yedekleme ve Sıfırlama **123**
ASUS Tabletinizi Güvenli Kılma **124**
Ekranınızın Kilidini Açma 124

12 Tabletinizi Bağlayın

Wi-Fi **134**
Wi-Fi İşlevini Etkinleştirme 134
Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma 134
Wi-Fi İşlevini Devre Dışı Bırakma 135
Bluetooth® **135**
Bluetooth® İşlevini Etkinleştirme 135
ASUS Tabletinizi Bir Bluetooth® Aygıtla Eşleştirme 136
ASUS Tabletinizin Bluetooth® Aygıtla Eşleştirmesini Kaldırma 136
PlayTo **137**
Bulut **138**
ASUS WebStorage 138

13 Uygulama Temelleri

Uygulamalara Geçiş Yapma **140**
Uygulamaları Kilitleme **140**
Uygulamalar İndirme **141**

14 Tabletinizle Daha Fazlası

Güç Tasarrufu **144**
Güç Tasarrufu Ayarlama 144
Güç Tasarrufu Özelleştirme 145
ASUS Splendid **146**

Ekler

Uyarılar **148**

Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler

Bu kılavuzdaki önemli bilgileri vurgulamak için, mesajlar aşağıdaki gibi gösterilir:

ÖNEMLİ! Bu iletide görevi tamamlamak için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

NOT: Bu iletide görevleri tamamlamaya yardımcı olabilecek ilave bilgiler ve ipuçları bulunur.

UYARI! Bu iletide belirli görevleri yaparken güvenliğinizi korumak ve ASUS tabletinizin veri ve bileşenlerinde hasarı önlemek için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

Bakım ve Güvenlik

Kılavuzlar

Yol güvenliği önceliklidir. Herhangi bir araç sürerken ya da çalıştırırken aygıtınızı kullanmamanızı kesinlikle öneririz.

Bu aygıt, yalnızca 5°C (41°F) ve 35°C (95°F) arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmalıdır.

Mobil aygıtların kullanımının yasak olduğu alanlarda aygıtınızı kapatın. Uçak, sinema, hastane veya tıbbi ekipman yakını, gaz ya da yakıt çevresi, inşaat alanları, patlama bölgeleri ve benzeri yasaklı alanlarda her zaman kurallara ve yönetmeliklere uyun.

Bu aygıtla birlikte yalnızca ASUS tarafından onaylanmış AC adaptörlerini ve kabloları kullanın. Aygıtınızın altındaki derece etiketine başvurun ve güç adaptörünüzün bununla uyumlu olduğundan emin olun.

Hasarlı güç kablolarını, aksesuarları ve diğer çevre birimlerini aygıtınızla kullanmayın.

Aygıtınızı kuru tutun. Aygıtınızı, sıvı, yağmur ya da nem yakınında kullanmayın veya bunlara maruz bırakmayın.

Aygıtınızı X ışını cihazlarından (havaalanı güvenliğine yönelik taşıma bantlarında kullanılanlar gibi) geçirebilirsiniz ama manyetik detektörlere ve çubuklara maruz bırakmayın.

Aygıt ekranı camdan yapılmıştır. Cam kırılırsa, aygıtı kullanmayı bırakın ve kırık camlı parçalara dokunmayın. Aygıtı tamir için hemen ASUS yetkili servis personeline gönderin.

Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.

Aygıtınızı temizlemeden önce AC gücün bağlantısını kesin. Aygıtınızın ekranını temizlerken yalnızca temiz bir kâğıt sünger veya güderi bez kullanın.

Aygıtı tamir için yalnızca ASUS yetkili servis personeline gönderin.

Düzgün Elden Çıkarma

ASUS tableti kentsel atıklarla birlikte ATMAYIN. Bu ürün parçaların uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.

Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.

Bölüm

Tabletinizi Hazırlayın!

Parçalar ve Özellikler

Aygıtınızı elinize alır almaz çalışıyor olacaktır.



ÖNEMLİ! Aygıtın, özellikle de dokunmatik ekranın her zaman kuru olmasını sağlayın. Su ya da diğer sıvılar, dokunmatik ekranın hatalı çalışmasına neden olabilir.

Bir Bellek Kartı Takma

ASUS tabletiniz, 64 GB kapasiteye kadar Micro SD, Micro SDHC ve Micro SDXC bellek kartlarını destekler.

NOT: Bazı bellek kartları ASUS tabletinizle uyumlu olmayabilir. Veri kaybını, aygıtınız ya da bellek kartınızda hasarı veya her ikisinin de meydana gelmesini önlemek için yalnızca uyumlu bellek kartlarını kullandığınızdan emin olun.

DİKKAT! Bellek kartını kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, bellek kartınızda olabilecek veri kaybı ya da hasardan sorumlu değildir.

Bir bellek kartı takmak için:

1. Aygıtınızı gösterilen şekilde düz bir zemine yerleştirin.

2. Bir bellek kartını metal temas noktaları yukarı bakacak şekilde hizalayın ve bellek kartı yuvasına takın.

3. Bellek kartını, yerine sıkıca oturana kadar yuvaya tamamen itin.



NOT: Biçimlendirilmiş bir bellek kartını taktıktan sonra, içeriğine **Dosya Yöneticisi > MicroSD** içinden erişebilirsiniz.

Bellek Kartını Çıkarma

DİKKAT!

- Bellek kartını kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, bellek kartınızda olabilecek veri kaybı ya da hasardan sorumlu değildir.
- Aygıttan güvenli biçimde çıkarmak için bellek kartını düzgün şekilde çıkartın. Bellek kartını çıkartmak için, **Ana Ekran** > **Tüm Uygulamalar** > **Ayarlar** > **Depolama** > **Harici Belleği Çıkart** kısmına gidin.

Bir bellek kartını çıkarmak için:

1. Aygıtınızı gösterilen şekilde düz bir zemine yerleştirin.

2. Çıkarmak için bellek kartına basın.

3. Bellek kartını çıkarın.

ASUS Tabletinizi Şarj Etme

ASUS tabletiniz kısmen şarj edilmiş olarak gelir ama ilk kez kullanım öncesinde tamamen şarj etmelisiniz. Aygıtınızı şarj etmeden önce aşağıdaki önemli notları ve önlemleri okuyun.

ÖNEMLİ:

- ASUS tabletinizi şarj etmek için yalnızca birlikte gelen AC güç adaptörünü ve Micro USB kablosunu kullanın. Farklı bir AC güç adaptörü ve kablo kullanmak aygıtınıza hasar verebilir.
- Aygıtınızla kullanmadan önce, AC güç adaptörü ve Micro USB kablodaki koruyucu filmi sıyırarak çıkarın.
- AC güç adaptörünü uyumlu bir prize taktığınızdan emin olun. AC güç adaptörünü herhangi bir uyumlu 100~240 V prize takabilirsiniz.
- Bu aygıta yönelik AC güç adaptörünün çıkış gerilimi DC 5.2V, 1.35A'dir.
- Bir prize takılı olan ASUS tabletinizi kullanırken, priz aygıtınıza yakın ve kolay erişilebilir olmalıdır.
- Elektrik tasarrufu sağlamak için, kullanımda değilken AC güç adaptörünü prizden çıkarın.
- ASUS tabletinizin üzerine ağır nesneler koymayın.

DİKKAT!

- Şarj ederken ASUS tabletiniz ısınabilir. Bu normaldir ancak aygıtınız aşırı derecede sıcak olursa, Micro USB kablosunun aygıtınızla bağlantısını kesip, AC güç adaptörü ve kabloyla birlikte aygıtı ASUS yetkili servis personeline gönderin.
- ASUS tablet, AC adaptör ve Micro USB kablosunda herhangi bir hasar olmasını önlemek için, şarj etmeden önce, Micro USB kablosu, AC adaptör ve aygıtınızın düzgün biçimde bağlandığından emin olun.

ASUS tabletinizi şarj etme:

1. Micro USB kablosunu AC güç adaptörüne bağlayın.
2. AC güç adaptörünü topraklı bir prize takın.
3. Micro USB kablosunu ASUS tabletinize bağlayın.



ÖNEMLİ:

- İlk kez pil modunda kullanmadan önce ASUS tabletinizi sekiz (8) saat şarj edin.
- Pilin şarj durumu aşağıdaki simgelerle belirtilir:

Düşük	Şarj Olmuyor	Şarj Oluyor	Dolu
			

4. Tamamen şarj olduğunda, AC güç adaptörünü prizden çıkarmadan önce USB kablosunun ASUS tabletinizle bağlantısını kesin.

NOTLAR:

- Şarj ederken aygıtınızı kullanabilirsiniz ama tamamen şarj olması daha uzun sürebilir.
- Aygıtınız bir bilgisayarın USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj edilirken, tamamen şarj olması daha uzun sürebilir.
- Bilgisayarınız, USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj etmek için yeterli güç sağlamazsa, ASUS tabletinizi, prize takılı AC güç adaptörünü kullanarak şarj edin.

ASUS Tabletinizi Açma ve Kapama

Aygıtınızı Açma

Aygıtınızı açmak için, aygıtınız başlatılıncaya kadar güç düğmesini basılı tutun.

Aygıtınızı Kapatma

Aygıtınızı kapatmak için:

1. Ekranınız kapalıysa, açmak için güç düğmesine basın. Ekranınız kilitliyse, ekran kilidini açın.

2. Güç düğmesini basılı tutup, istendiğinde, **Kapat** öğesine, ardından da **Tamam** düğmesine dokunun.

Uyku Modu

Aygıtınızı uyku moduna almak için, ekran kapanana kadar güç düğmesine bir kez basın.



İlk Kullanım

ASUS tabletinizi ilk kez açtığınızda, Kurulum Sihirbazı, kurulum işlemi boyunca size kılavuzluk edecektir. Dilinizi belirlemek, giriş yöntemlerini seçmek, mobil şebekenizi ve Wi-Fi ağınızı ayarlamak, hesapları eşitlemek ve konum hizmetlerinizi yapılandırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Aygıtınızı ayarlamak için Google ya da ASUS hesabınızı kullanın; henüz bir Google ya da ASUS hesabınız yoksa, devam edip bir tane oluşturun.

Google Hesabı

Bir Google Hesabı kullanmak, Android işletim sistemi özelliklerinden tam anlamıyla yararlanmanızı sağlar:

- Bilgilerinizi her yerden düzenleyin ve görün.
- Tüm verilerinizi otomatik olarak yedekleyin.
- Google hizmetlerinin avantajlarından her yerden rahatça yararlanın.

ASUS Hesabı

Bir ASUS hesabına sahip olmak, aşağıdaki avantajların keyfini çıkarmanızı sağlar:

- Kişiselleştirilmiş ASUS destek hizmeti ve kayıtlı ürünler için garanti uzatma.
- 5 GB ücretsiz Cloud depolama alanı ve aboneliğin ilk yılı için ek 11 GB.
- En son aygıt ve aygıt yazılımı güncellemelerini alın.

NOT: İstediğiniz herhangi bir zamanda aygıtınızı yeniden yapılandırmak için Kurulum Sihirbazı da kullanabilirsiniz. **Ana Ekrandan Tüm Uygulamalar** > **Kurulum Sihirbazı** kısmına gidin.

Pil Gücü Tasarrufu İpuçları

Pil şarjı, ASUS tabletinizin yaşam kaynağıdır. Aşağıda, ASUS tabletinizin pil gücünden tasarruf etmenize yardımcı olacak bazı ipuçları bulunmaktadır.

- Kullanımda değilken, aygıtı uyku moduna almak için güç düğmesine basın.
- Power Saver uygulamasında Akıllı Kaydetme işlevini etkinleştirin.
- Sesi, Power Saving (Güç Tasarrufu) moduna ayarlayın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Hoparlör ses düzeyini düşük değerde tutun.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Miracast özelliğini devre dışı bırakın.
- GPS işlevini devre dışı bırakın.
- Ekranı otomatik döndürme özelliğini devre dışı bırakın.
- Aygıtınızdaki tüm otomatik eşitleme özelliklerini devre dışı bırakın.

İsteğe Bağlı ASUS Klavye İstasyonunu Kullanma

İsteğe bağlı bir ASUS klavye istasyonu satın aldıysanız, klavye, dokunmatik yüzey ve USB 2.0 işlevleri gibi ek özellikleri desteklemesi için ASUS tabletinizi bağlayabilirsiniz.

Parçalar ve Özellikler



ASUS Tabletinizi Klavye İstasyonuna Yerleştirme



ASUS klavye istasyonunu bağlamak için:

1. ASUS klavye istasyonunu düz ve sabit bir yüzeye koyun.
2. ASUS tabletle ASUS klavye istasyonunu hizalayın.

   NOT: Her iki aygıtı hizalamak için ASUS tabletin üçgen işaretini ve ASUS klavye istasyonunun ayırma düğmesini kullanın.

3. ASUS tableti klipslere sıkıca takın. Klipslerin, ASUS tabletinizin klips yuvalarına tamamen geçtiğinden emin olun.

   ÖNEMLİ! ASUS tabletiniz ASUS klavye istasyonuna takılı olduğunda her zaman tüm düzeneği alttan tutarak kaldırın.

Özel Tuşlar

Klavye istasyonundaki bazı özel tuşların bağımsız işlevleri varken bazıları <Fn> işlev tuşuyla birlikte kullanılmaları gerekir.

NOT: Özel tuşların konumu ülkeye veya bölgeye göre değişebilir.

Önceki sayfaya döner.

Uyku modunu etkinleştirir.

Dahili kablosuz ağı AÇIK veya KAPALI konumuna getirir.

Dokunmatik yüzeyi AÇIK veya KAPALI konumuna getirir.

Ekran parlaklığını azaltır.

Ekran parlaklığını artırır.

Ekran görüntüsü alır.

Ayarlar ekranını açar.

Metinleri siler.

Müzik çalınırken bir önceki parçaya döner.

Çalma listenizden müzik çalmayı başlatır. Çalınmakta olan müziği kaldığı yerden devam ettirir veya duraklatır.

Müzik çalınırken hızlı ileri sarar veya bir sonraki parçaya atlar.

Hoparlörü sessize alır.

Hoparlör sesini azaltır.

Hoparlör sesini artırır.

Ana ekrana geri döner.

Ekranda özellikler menüsünü ve ⋮ veya ☰ öğelerinin eşdeğerini etkinleştirir.



Yukarı ve aşağı kaydırmak veya bir belgenin ya da web sayfasının başına ve sonuna gitmek için <Fn> ile birlikte ok tuşlarına basın.

Dokunmatik Yüzeyi Kullanma

İşaretçiyi etkinleştirmek veya ekranda hareket etmek için şu hareketleri gerçekleştirin.

Parmağı Kaydırma



İmleci hareket ettirmek için parmağınızı dokunmatik yüzey üzerinde kaydırın.

Dokunun / Çift Dokunun



Bir öğeyi seçmek için bir kez dokunun. Bir öğeyi başlatmak için iki kez dokunun.

Sürükleyip Bırakma



Bir öğe seçin ve farenin sol düğmesini basılı tutun. Diğer parmağınızı kullanarak, öğeyi yeni bir konuma sürükleyip bırakmak için dokunmatik yüzeyi aşağı doğru kaydırın.

İki Parmakla Kaydırma (Sol / Sağ)



Sola veya sağa kaydırmak için iki parmağınızı kaydırın.

İki Parmakla Kaydırma (Yukarı / Aşağı)



Yukarı veya aşağı kaydırmak için iki parmağınızı kaydırın.

İki Parmakla Dokunup Basılı Tutun



Seçilen bir öğeyi tutmak için iki parmağınızı kullanın.

ASUS Tabletinizi Klavye İstasyonundan Ayırma



ASUS tabletinizi klavye istasyonundan ayırmak için:

1. Tüm düzeneği düz ve sabit bir yüzeye koyun.
2. ASUS tableti ayırmak için ASUS klavye istasyonundaki ayırma düğmesine basın.
3. ASUS klavye istasyonundan ayırmak için ASUS tableti kaldırın.

NOT: ASUS klavye istasyonunuzun giriş gerilimi DC 3.75V ve 0.8A'dır.

Bölüm

Ana Ekran Özellikleri

Ana Ekran Özellikleri

Ana Ekran

Önemli etkinliklerin hatırlatmalarını, uygulama ve sistem güncellemelerini, hava durumu tahminlerini ve sizin için gerçekten değerli olan kişilerden gelen metin mesajlarını doğrudan Ana Ekran'ınızda alın.



Genişletilmiş Ana Ekran'ı görüntülemek için, Ana Ekran'ı sola ya da sağa kaydırın

Simgeleri Anlama

Bu simgeler durum çubuğunda görüntülenir ve ASUS tabletinizin geçerli durumu konusunda kılavuzluk sağlar.

Bu simge, Wi-Fi bağlantınızın sinyal gücünü gösterir.

Bu simge, ASUS tabletinizin pil durumunu gösterir.

Bu simge, ASUS tabletinizde bir Micro SD kart takılı olduğunu gösterir.

Bu simge, ASUS tabletinizin ekran görüntülerini aldığınızı gösterir.

Bu simge, ASUS tabletinizin Uçak Modu'nda olduğunu gösterir.

Bu simge, ASUS tabletinizin Wi-Fi etkin noktasının etkin olduğunu gösterir.

Bu simge, Akıllı Kaydetme modunun etkin olduğunu gösterir.

Bu simge, Mute (Sessiz) modunun etkin olduğunu gösterir.

Bu simge, bir uygulama ya da dosyanın indirilme durumunu gösterir.

Simge indirilen uygulamaları ve güncellemeleri gösterir.

Ana Ekranınızı Yönetme

Kişiliğinizi Ana Ekran'ınıza yansıtın. Duvar kâğıdınız olarak etkileyici bir tasarım seçin, sık kullandığınız uygulamalara hızla erişmek için kısayollar ve önemli bilgileri hızla gözden geçirmek için pencere öğeleri ekleyin. Ana Ekran'ınıza daha fazla uygulama ya da pencere öğesi ekleyip hızla erişebilmek veya gözden geçirmek için daha fazla sayfa da ekleyebilirsiniz.

- Ana Ekran'a öğeler eklemek için, Ana Ekran'da boş bir alana dokunup basılı tutun ve şu kategorilerden herhangi birini seçin: **Uygulamalar**, **Widgets'lar**, **Duvar Kâğıtları** ve **Sayfayı Düzenle**.

- Ana Ekran'ınızın sayfaları boyunca ilerlemek için sola ya da sağa kaydırın.



Uygulama Kısayolları

Sık kullandığınız uygulamalara doğrudan Ana Ekran'dan hızla erişmek için kısayollar ekleyin.

Bir uygulama kısayolu eklemek için:

1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Uygulamalar** öğesini seçin.
2. **Tüm Uygulamalar** kısmında bir uygulamaya dokunup basılı tutun, **Ana Ekran** üzerinde boş bir alana sürükleyin.

Bir uygulama kısayolunu kaldırmak için:

Ana Ekran üzerinde bir uygulamaya dokunup basılı tutun, ekranın üst kısmındaki **X Kaldır** öğesine sürükleyin.

Pencere Öğeleri

Takviminiz, haritalar, pil durumu ve daha fazla öğeyi hızla gözden geçirmek için pencere öğeleri ekleyin.

Bir pencere öğesi eklemek için:

1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Widgets'lar** öğesini seçin.
2. **Widgets'lar** kısmında bir pencere öğesine dokunup basılı tutun, Ana ekranınızda boş bir alana sürükleyin.

Bir uygulama kısayolunu kaldırmak için:

Ana Ekran üzerinde bir pencere öğesine dokunup basılı tutun, ekranın üst kısmındaki **X Kaldır** öğesine sürükleyin.

> **NOT: Tüm Uygulamalar** ve **Widgets'lar** kısımlarını görüntülemek için, Ana ekranınızda öğesine de dokunabilirsiniz.

Duvar Kâğıtları

Uygulamaların, simgelerin ve diğer Zen öğelerinin, çekici biçimde tasarlanmış bir duvar kâğıdının önünde durmasını sağlayın. Okunabilirlik ve anlaşılırlık için, duvar kâğıdınıza yarı şeffaf bir arka plan renk tonu ekleyebilirsiniz. Ekranınızı canlandırmak için hareketli bir duvar kâğıdı da seçebilirsiniz.



Bir arka plan renk tonu uygulamak için

Duvar kâğıdının şeffaflığını ayarlamak için kaydırıcıyı hareket ettirin

Arka plan renk tonunu seçmek için dokunun

Bir duvar kağıdı seçmek için dokunun

Duvar kağıdı ayarlarını uygulamak için dokunun

Duvar Kâğıdı ve Arka Plan Renk Tonu Uygulama

Duvar kâğıdı ve arka plan renk tonu uygulamak için:

1. Ana Ekran'da boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Duvar Kâğıtları** öğesini seçin.
2. Duvar kâğıdını istediğiniz yeri seçin: **Ana Ekran**, **Kilit ekranı** ya da **Ana Ekran** ve **Kilit Ekranı**. Duvar kâğıdınıza bir arka plan renk tonu eklemek istemezseniz 5. adıma geçin.
3. **Arka Plan Renk Tonu** öğesini işaretleyip şeffaflık düzeyini ayarlayın.
4. öğesine dokunup bir renk seçin.
5. Bir duvar kâğıdı seçip **Uygula** öğesine dokunun.

NOTLAR:

- Arka plan renk tonu, **Ana Ekran** ya da **Ana Ekran** ve **Kilit Ekranı** kısımlarına uygulanabilir.
- Duvar kâğıdı ayarlarınızı > **Ayarlar** > **Ekran** kısmında da yapabilirsiniz.

Hareketli Duvar Kâğıdı Uygulama

Bir hareketli duvar kâğıdı uygulamak için:

1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Duvar Kâğıtları** öğesini seçin.
2. Duvar kâğıdını istediğiniz yeri seçin: **Ana Ekran** ya da **Ana Ekran** ve **Kilit Ekranı**.
3. Hareketli bir duvar kâğıdı seçip **Uygula** öğesine dokunun.

NOT: Duvar kâğıdı ayarlarınızı > **Ayarlar** > **Ekran** kısmında da yapabilirsiniz.

Hızlı Ayarlar

Hızlı Ayarlar kullanarak işlevleri yalnızca bir dokunmayla etkinleştirin ve ASUS tabletinizi kişiselleştirin. Bu benzersiz Zen özelliği, ASUS tabletinizdeki en son güncellemeleri ve değişiklikleri izlemenize yardımcı olan sistem bildirimlerini de gösterir.

Hızlı Ayarlar ekranını, ASUS tabletinizde bir uygulama kullanıyor olsanız bile, ihtiyacınız olduğu anda başlatabilirsiniz.

Hızlı Ayarlar Ekranını Başlatma

ASUS tabletinizin sağ üst köşesinden aşağıya doğru kaydırın.



Hızlı Ayarlar İçinde

ASUS tabletinizin bazı özellikleri ve programlarına tek dokunmayla erişim için Hızlı Ayarlar ekranını kullanın.

Ayarlara Erişin

ASUS tabletinizin Ayarlar uygulamasını başlatmak için simgesine dokunun.

ASUS Hızlı Ayarlar Listesini Görüntüleyin

Hızlı Ayarlar bildirim panelinden etkinleştirebileceğiniz ya da devre dışı bırakabileceğiniz özelliklerin geçerli listesini görüntülemek için simgesine dokunun.

Sistem Bildirimlerini Görüntüleyin

ASUS tabletinizdeki geçerli güncellemeleri ve yapılan değişiklikleri görüntülemek için simgesine dokunun.

Hızlı Ayarlar Ana Ekranına Dönün

Ana Ekran'a dönmek için, sistem bildirimleri ekranında simgesine dokunun.

Ekran Ayarlarını Görüntüleyin

Ekran uygulamasını başlatmak için simgesine dokunun.

Hızlı Ayarlar Bildirim Panelini Kullanma

Hızlı Ayarlar Bildirim Paneli, ASUS tabletinizin bazı kablosuz özelliklerine ve ayarlarına tek dokunmayla erişim sağlar. Bu özelliklerin her biri bir düğmeyle temsil edilir.

NOT: Mavi düğme etkin, gri düğme de devre dışı bir özelliği belirtir.



Düğme Ekleme veya Kaldırma

ASUS Hızlı Ayarlar bildirim paneline düğmeler eklemek ya da var olanları kaldırmak için:

1. Hızlı Ayarlar ekranını başlatıp simgesine dokunun.
2. ASUS Hızlı Ayarlar bildirim panelinde eklemek ya da kaldırmak istenen özelliğin yanındaki kutuya dokunun.

NOT: İşaretlenmiş kutu, o özelliğin düğmesine ASUS Hızlı Ayarlar bildirim paneli aracılığıyla erişilebilir olduğunu belirtirken, işaretlenmemiş kutu tam tersi anlamına gelir.

3. Geçerli ASUS Hızlı Ayarlar bildirim panelini görüntülemek için sağ üst köşeden aşağı kaydırın.

Sistem Bildirimleri Kullanma

Sistem Bildirimleri içinde, ASUS tabletinizde yapılmış en son güncellemeleri ve değişiklikleri görebilirsiniz. Bu değişikliklerin çoğu veri ve sistemle ilgilidir. Sistem Bildirimleri ekranı sezgiseldir ve aşağıdaki yollarla gezilebilir:


00:43
13 HAZİRAN CUM
Sistem bildirimleri
Tümü temizl
Akıllı Kaydetme AÇIK
Pil ömrünü uzatmak için en iyi duruma getir
Harici depolama alanı eklendi
Harici depolama
Medya cihazı olarak bağlandı
Diğer USB seçenekleri için dokunun.
snoopykiki1
Listelenen tüm bildirimleri silmek için buna dokunun.
Ayrıntılarını görüntülemek için bildirime dokunun.
Listeden kaldırmak için, bildirimi sola ya da sağa kaydırın.

ASUS Klavye Ayarları

ASUS tabletinizin dokunmatik klavyesini kullanarak SMS mesajları, e-postalar ve oturum açma şifreleri oluşturabilirsiniz.

ASUS klavye ayarlarına erişmek için:

1. Hızlı Ayarlar ekranını başlatıp simgesine dokunun.

2. **Ayarlar** ekranını aşağı kaydırıp, **Dil ve Giriş** öğesini seçin.



3. **ASUS Klavye** yanındaki öğesine dokunun.

4. Ayarları, kişisel tercihlerinize göre yapılandırın.

Sesli Arama

Sesli Arama uygulamasını kullanarak, ASUS tabletinize sesli komutlar verin ve sizi dinleyip eylemi gerçekleştirmesini izleyin. Sesli Arama kullanarak, aşağıdakileri gerçekleştirmek için sesli komutlar verebilirsiniz:

- Çevrimiçi olarak ya da ASUS tabletinizde veri ve bilgi aramak
- ASUS tabletinizdeki uygulamaları başlatmak
- Bir konuma yönelik yol tarifleri almak

ÖNEMLİ! Bu özelliği kullanabilmek için, ASUS tabletinizin internete bağlı olması gereklidir.

Sesli Arama Uygulamasını Başlatma

1. > **Sesli Arama** öğesine dokunun.
2. Mikrofon simgesi kırmızı renge döndüğünde sesli komutunuzu vermeye başlayın.

NOT: ASUS tabletinize konuşurken anlaşılır şekilde söyleyin ve kısa ifadeler kullanın. Kullanmak istediğiniz ASUS tablet özelliğiyle ilgili bir fiille komut vermenize de yardımcı olur.

Tablet Arama Grubundan Sesli Arama Sonuçlarını Özelleştirme

Google hesabınız ve ASUS tablet verilerinizden toplanan sesli arama sonuçları için parametreleri ayarlamak isterseniz aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. ASUS tabletinizin Ana Ekran'ında > **Sesli Arama** öğesine dokunun.

2. > **Ayarlar** öğesine dokunun.



3. **Tablet arama** öğesine dokunun, sonra **Sesli Arama** öğesini kullanırken kaynak olarak eklemek istediğiniz arama grupları kutusunu işaretleyin.



Kilit Ekranı

Kilit ekranı varsayılan olarak, aygıtınızı açtıktan sonra ve uyku modundan çıkarırken görünür. Kilit ekranından, dokunmatik ekran panelinizi kaydırarak aygıtınızın Android® sistemine geçebilirsiniz.

Aygıtınızın kilit ekranı, mobil verilerinize ve uygulamalara erişimi düzenlemek için de özelleştirilebilir.

Kilit Ekranınızı Özelleştirme

Kilit ekranı ayarlarınızda varsayılan **Kaydır** seçeneğinden farklı bir seçenek isterseniz aşağıdaki adımları izleyin:

1. Hızlı Ayarlar ekranını başlatıp simgesine dokunun.

2. **Ayarlar** ekranından, **Kilit Ekranı** öğesine dokunun, sonra **Ekran kilidi** öğesine dokunun.



3. Kullanmak istediğiniz ekran kilidi seçeneğine dokunun.

ASUS Tabletinizi Bilgisayarınıza Bağlama

ASUS tabletinizi, şarj etmek ya da aygıtlar arasında dosyalar aktarmak için bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.

NOTLAR:

- Bir bilgisayarın USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj etme işlemi daha uzun sürebilir.
- Bilgisayarınız ASUS tablet aygıtını şarj etmek için yeterli güç sağlamazsa, ASUS tablet aygıtınızı topraklı priz aracılığıyla şarj edin.

Dizüstü Bilgisayarınıza Bağlama



Masaüstü Bilgisayarınıza Bağlama



ASUS tabletinizi bilgisayarınıza bağlamak için:

1. Micro USB bağlantısını ASUS tabletinize takın.
2. USB kablosunu, bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.



Kişileri Düzenleme

Kişileri Yönetme

Kişilerinizi e-posta hesaplarınızdan ASUS tabletinize (veya tam tersi) ekleyin, alın veya verin.

Kişiler Ekleme

Kişiler eklemek için:

1. öğesine dokunun, sonra **Kişiler**'e dokunun.
2. öğesine dokunun, sonra kişinizi kaydetmek istediğiniz hesabı seçin:
   a. E-posta hesabı
   b. Aygıt

NOT: E-posta hesabınız yoksa, bir tane oluşturmak için **Yeni Hesap Ekle** öğesine dokunun.

3. Yeni kişi ekleyip kaydetmek için sonraki ekrandaki talimatları izleyin.

Kişileri Alma

Bir kişi kaynağından ASUS tabletinize veya e-posta hesabına (ya da tam tersi) kişilerinizi ve ilgili verilerini alın.

1. öğesine dokunun, sonra **Kişiler**'e dokunun.

2. **> Kişileri Yönet > İçe / Dışa Aktar** öğesine dokunun, sonra **Depl Biriminden İçe Aktar** öğesine dokunun.

3. Kişilerinizi almak istediğiniz hesaba dokunun:

   a. E-posta hesabı

   b. Aygıt



4. Kişileri almak için sonraki ekran talimatlarını izleyin.

Kişileri Verme

Kişileri, ASUS tabletinizdeki depolama hesaplarından herhangi birine verin.

1. öğesine dokunun, sonra **Kişiler**'e dokunun.

2. **> Kişileri Yönet > İçe / Dışa Aktar** öğesine dokunun, sonra **Depolama Birimine Aktar** öğesine dokunun.

3. Kişileri aşağıdaki hesaplardan seçmek için dokunun:

   a. Tüm kişiler

   b. E-posta hesabı

   c. Aygıt

4. Kişileri vermek için sonraki ekran talimatlarını izleyin.



Omlet Chat İle İletişim Kurun

Omlet Chat (Omlet Sohbet)

Omlet Chat, arkadaşlarınızla anında sohbet etmenizi, çoklu ortam mesajları göndermenizi ve verilerinizi bulut hesaplarınızdan herhangi birinde güvenli ve özel olarak depolamanızı sağlayan bir çevrimiçi mesajlaşma uygulamasıdır.

NOT: Omlet Chat uygulaması yalnızca bazı ülkelerde mevcut olabilir.

Omlet Chat Uygulamasına Kaydolma

Omlet Chat uygulamasına kaydolmanın iki yolu vardır; cep telefonu numarası ve e-posta ya da Facebook hesabı aracılığıyla.

Cep Telefonu Numaranızı Kaydettirme

Omlet Chat uygulamasına kaydolmak için cep telefonu numaranızı kullanın.

Cep telefonu numaranızı kaydettirmek için:

1. simgesine, ardından da **Omlet Chat (Omlet Sohbet)** uygulamasına dokunun.
2. Omlet Giriş ekranında, girişi atlamak istiyorsanız **Skip (Atla)** öğesine dokunun veya Omlet Chat uygulamasının vurgulanan özelliklerini okumak için ekranı sola kaydırın.
3. **Sign up (Kaydol)** öğesine dokunun.
4. Sign Up (Kaydol) sayfasında, ülkenizi seçin ve cep telefonu numaranızı girin, sonra **Next (İleri)** öğesine dokunun. Omlet Chat uygulaması, kayıt işlemine devam etmek için gereken PIN numarasını içeren bir metin mesajı gönderir.
5. PIN numarasını girip **Next (İleri)** öğesine dokunun.
6. Adınızı yazıp **Get Started (Başla)** öğesine dokunun.
7. Omlet Chat uygulamasının, arkadaşlarınızı kişiler listenizden otomatik olarak güncellemesini isterseniz **Okay! Let's Do It! (Tamam! Haydi Başlayalım!)** öğesine dokunun. Arkadaşlarınızı elle eklemek isterseniz **No Thanks (Hayır, Teşekkür Ederim)** öğesine dokunun.

NOTLAR:

- Uygulamanın tanıtımı için bir dizi ekran görünür. Omlet Chat ana ekranı görünene kadar ekran talimatlarını izleyin.
- Omlet Chat uygulaması yalnızca aygıtlarında Omlet Chat kurulu olan kişileri ekleyebilir.

8. Omlet Chat ana ekranında **START CHAT (SOHBETİ BAŞLAT)** öğesine dokunup, sohbet etmek istediğiniz bir kişiyi seçin.

E-posta veya Facebook Hesabınızı Kaydettirme

Omlet Chat uygulamasına kaydolmak için e-posta ya da Facebook hesabınızı kullanın.

E-posta veya Facebook hesabınızı kaydettirmek için:

1. simgesine, ardından da **Omlet Chat** uygulamasına dokunun.

2. Kaydolma sayfasında, **Email (E-Posta)** ya da **Facebook** kısmından bir hesap seçmek için **Connect A Different Account Here (Burada Farklı Bir Hesap Bağla)** öğesine dokunup ekran talimatlarını izleyin.

   - E-postayı seçerseniz, e-posta hesabınızı yazıp **Next (İleri)** öğesine dokunun. Omlet Chat uygulaması, e-posta hesabınıza bir onay mesajı gönderir.

   - Facebook seçeneğini yeğlerseniz, Omlet Chat uygulaması, Facebook hesabınızda oturum açmanız için sizi Facebook sayfasına yönlendirecektir.

3. Adınızı yazıp **Get Started (Başla)** öğesine dokunun.

4. Omlet Chat uygulamasının, arkadaşlarınızı kişiler listenizden otomatik olarak güncellemesini isterseniz **Okay! Let's Do It! (Tamam! Haydi Başlayalım!)** öğesine dokunun. Arkadaşlarınızı elle eklemek isterseniz **No Thanks (Hayır, Teşekkür Ederim)** öğesine dokunun.

NOTLAR:

- Uygulamanın tanıtımı için bir dizi ekran görünür. Omlet Chat ana ekranı görünene kadar ekran talimatlarını izleyin.
- Omlet Chat uygulaması yalnızca aygıtlarında Omlet Chat kurulu olan kişileri ekleyebilir.

5. Omlet Chat ana ekranında **START CHAT (SOHBETİ BAŞLAT)** öğesine dokunup, sohbet etmek istediğiniz bir kişiyi seçin.

Omlet Davetleri Gönderme

Omlet Chat uygulamasına kişiler eklemek için, Omlet Chat indirip kullanmaları amacıyla arkadaşlarınıza bir davet göndermeniz gereklidir.

Omlet daveti göndermek için:

1. Omlet Chat menüsünde **Contacts (Kişiler)** öğesine dokunun.

2. Add contacts (Kişiler Ekle) ekranında **Invite A Friend (Bir Arkadaş Davet Et)** öğesine dokunup aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

    - **Invite An E-Mail Or Phone Number (Bir E-Posta veya Telefon Numarası Davet Et)**. Arkadaşınızın cep telefonu numarasını veya e-posta adresini girip **Go (Git)** öğesine dokunun.

    - **Invite Facebook Friends (Facebook Arkadaşlarını Davet Et).** Facebook hesabınızda oturum açmak için dokunun.

    - **Invite Adress Book Friends (Adres Defteri Arkadaşlarını Davet Et).** E-postanızın kişiler listesinden arkadaşlar davet etmek için dokunun.

3. Omlet Chat uygulaması, hesabınızdaki kişileri toplar. Kişileri seçtikten sonra, işlemi tamamlamak için ekran talimatlarını izleyin.

    - Facebook uygulaması için, kişileri işaretleyerek seçip **Send (Gönder)** öğesine dokunun.

    - Adres defteri için, kişileri işaretleyerek seçip **SEND INVITES (DAVETLERİ GÖNDER)** öğesine dokunun.

Omlet Chat Kullanma

Eğlenceli, yaratıcı ve etkileşimli görüşme için metin ve çoklu ortam mesajları gönderin.

Görüşmeyi başlatmak için, Omlet Chat menüsünden **Contacts (Kişiler)** öğesine, ardından da kişi adına dokunun.



Bir Sohbet Mesajı Gönderme

Bir sohbet mesajı göndermek için, **What's Up (Ne Yapıyorsun)** alanına mesajınızı girip simgesine dokunun.

Bir Sesli Mesaj Gönderme

Bir sesli mesaj göndermek için, simgesine dokunup basılı tutarken mesajınızı söyleyin, göndermek için de simgesini bırakın.

Bir Sanal Etiket Gönderme

Bir sanal etiket göndermek için, simgesine dokunup, var olan sanal etiketler arasından seçim yapın.

> **NOT:** Sticker Store'dan daha fazla sanal etiket indirebilirsiniz. Sanal etiketler indirmek için, > simgelerine, ardından da simgesine dokunun.

Çoklu Ortam Mesajları Gönderme

Sohbet dizisinde simgesine dokunup, özel bir çoklu ortam mesajı göndermek için bu simgeler arasından seçim yapın.


Kamera uygulamasını başlatıp, yakalanan resmi göndermek için dokunun.
ASUS tabletinizden bir resim göndermek için dokunun.
Bir uygulamaya dokunup basılı tutun ve Omlet Chat uygulamalar listesine eklemek için **Pin It! (İşaretle)** öğesine dokunun.
Bir harita parçasıyla birlikte geçerli adresinizi göndermek için dokunun.
Kayıtlı bir resimden etiket oluşturmak için dokunun.
Bir fotoğraf düzenleyip göndermek için dokunun.
Internet üzerinde GIF dosyaları aramak ve mesaj dizilerinize GIF dosyası göndermek için dokunun.
Oylama / anket göndermek için dokunun.
More Apps
Camera
Add Picture
Check-In
Gif Search
Make Sticker
Edit Photo
QuickPoll

Bu simgeyi görüntülemek için yukarıda gösterilen ekranı yukarı kaydırın.





E-Postalarınıza Erişin

E-Posta

Doğrudan aygıtınızda e-postalar almak, oluşturmak ve göz atmak için Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3 / IMAP hesapları ekleyin. Bu hesaplardan e-posta kişilerinizi ASUS tablet da eşitleyebilirsiniz.

ÖNEMLİ! Bir e-posta hesabı eklemek ya da eklenmiş hesaplar aracılığıyla e-posta gönderip almak için internete bağlı olmanız gerekir.

Bir E-Posta Hesabı Ayarlama

Bir e-posta hesabı ayarlamak için:

1. Ana ekranda, E-posta uygulamasını başlatmak için **E-Posta** öğesine dokunun.
2. Ayarlamak istediğiniz posta sağlayıcıya dokunun.
3. E-posta adresinizi ve şifrenizi girip **İleri** öğesine dokunun.

NOT: Aygıtınız, gelen ve giden posta sunucusu ayarlarını otomatik olarak kontrol ederken bekleyin.

4. **Hesap Seçenekleri** kısmında, gelen kutusunu kontrol etme sıklığı, eşitleme günleri veya gelen e-postalar için bildirim gibi ayarları yapılandırın. Tamamladığınızda **İleri** öğesine dokunun.
5. Giden mesajlarda görüntülenmesini istediğiniz bir hesap adı yazıp, gelen kutunuzda oturum açmak üzere **İleri** öğesine dokunun.

E-Posta Hesabı Ekleme

Diğer e-posta hesaplarını eklemek için:

1. Ana ekranda, E-posta uygulamasını başlatmak için **E-Posta** öğesine dokunun.
2. > **Ayarlar** öğesine dokunup, bir e-posta hesabı ekleyin.
3. Ayarlamak istediğiniz posta sağlayıcıya dokunun.
4. Yeni e-posta hesabınızı ayarlamayı tamamlamak için sonraki talimatları izleyin.

NOT: Bu ayar işlemini tamamlamak için, bu kılavuzun **Bir E-Posta Hesabı Ayarlama** kısmındaki 3 ila 5. adımlara da başvurabilirsiniz.

Gmail

Gmail uygulamasını kullanarak, doğrudan aygıtınızda e-postalar göndermek, almak ve göz atmak için yeni bir Gmail hesabı oluşturabilir veya var olan Gmail hesabınızı eşitleyebilirsiniz.

Bir Gmail Hesabı Ayarlama

1. **Google**, ardından da **Gmail** öğesine dokunun.

2. **Mevcut Hesap** öğesine dokunun, var olan Gmail hesabınızla şifrenizi girip ▶ simgesine dokunun.

NOTLAR:

- Bir Google hesabınız yoksa **Yeni Hesap** öğesine dokunun.
- Kaydolma sırasında, aygıtınız, hesabınızı ayarlamak için Google sunucularıyla iletişim kurarken beklemeniz gereklidir.

3. Ayarlarınızı ve verilerinizi yedeklerken ve geri yüklerken Google hesabınızı kullanın. Gmail hesabınızda oturum açmak ▶ dokunun.

ÖNEMLİ! Gmail dışında çeşitli e-posta hesaplarınız varsa, tüm e-posta hesaplarınızı kurmak ve bunlara erişmek için E-Posta uygulamasını kullanın.

00:45
Google hizmetleri
YEDEKLEME VE GERİ YÜKLEME
Verileri Google Hesabınıza yedekleyin.
Veriler uygulamaları, uygulama ayarlarını, sistem ayarlarını ve Kablosuz bağlantı şifrelerini içerir.
İLETİŞİM
Google Play ile ilgili güncel haberleri ve kampanyaları öğrenmek istiyorum.


Bölüm
Anı Yakalayın

Kamera Uygulamasını Başlatma

ASUS tabletinizin Kamera uygulamasını kullanarak görüntüler yakalayın ve videolar kaydedin. Kamera uygulamasını açmak için aşağıdaki adımlardan herhangi birine başvurun.

Kilit Ekranından

Kamera uygulaması başlatılana kadar simgesini aşağıya sürükleyin.

Ana Ekrandan

Kamera öğesine dokunun.

Tüm Uygulamalar Ekranından

öğesine dokunun, sonra **Kamera** öğesine dokunun.

Ses Düzeyi Tuşunu Kullanma

ASUS tabletiniz uyku modundayken, uyandırmak ve Kamera uygulamasını hemen başlatmak için ses düzeyi tuşuna iki kez tıklayın.

> **NOT:** Kamera uygulamasını başlatmak için ses düzeyi tuşunu kullanmadan önce, **Ayarlar** > **Kilit Ekranı** kısmından bu işlevi etkinleştirip, **Hızlı Kamera** özelliğini **AÇIK** konumuna kaydırın.

Kamera Uygulamasını İlk Kez Kullanma

Kamera uygulamasını ilk kez başlattıktan sonra, başlamanıza yardımcı olmak için art arda iki özellik görünür: Öğretici ve Görüntü konumları.

Öğretici

ASUS tabletinizin kamerasını ilk kez kullanıyorsanız, **Kamera** uygulaması çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki öğretici ekranıyla karşılaşırsınız. Bu ekrandan ilerlemek için aşağıdaki adımlara başvurun:

1. Öğretici ekranında, görüntülemeyi atlamak isterseniz **Yoksay**, Kamera kullanımı hakkındaki temel öğreticiyi görüntülemek için **Başlat** öğesine dokunun.

2. Bu seçeneklerden birine dokunduktan sonra, Görüntü Konumları ekranına ilerlersiniz.

Görüntü Konumları

Öğretici ekranında ilerledikten sonra, görüntüleriniz ve videolarınıza yönelik otomatik konum etiketleri oluşturmanıza yardımcı olacak Görüntü Konumları ekranı görünür. Bu ekrandan ilerlemek için aşağıdaki adımlara başvurun:

1. Görüntü Konumları ekranında, kamera ekranına ilerlemek için **Hayır, Teşekkürler**, yakalanan görüntüler ve videolarınıza yönelik konum etiketlemeyi ayarlamak için de **Evet** öğesine dokunun.

2. Konum etiketleme özelliğini etkinleştirmek için, **Konum Erişimi** ayarını **AÇIK** konumuna kaydırın.

3. Özelliği tamamen etkinleştirmek ve Kamera ekranına ilerlemek için, sonraki ekranda **Kabul Ediyorum** öğesine dokunun.

Kamera Ana Ekranı

Kameranızı kullanmaya başlamak, ASUS tabletinizin görüntü ve video özelliklerini keşfetmek için simgelere dokunun.



Görüntü Ayarları

Aşağıdaki adımlar aracılığıyla kameranızın ayarlarını yapılandırarak, yakaladığınız görüntülerin görünümünü ayarlayın.

ÖNEMLİ! Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın.

1. Kameranın ana ekranında > simgelerine dokunun.
2. Aşağı kaydırıp, var olan seçenekleri yapılandırın.

Resim

Bu seçenekleri kullanarak görüntü kalitesini yapılandırın.



Çekme Modu

Bu seçenek altında, deklanşör hızınızı **Otomatik Zamanlayıcı** moduna ayarlayın veya **ArkAr** hızını değiştirin.



Pozlama

Bu seçenek altında **Dokunarak Oto Pozlm** ya da **Yüz Algılama** özelliklerini etkinleştirin.



Video Ayarları

Aşağıdaki adımlar aracılığıyla kameranızın ayarlarını yapılandırarak, kaydettiğiniz videoların görünümünü ayarlayın.

ÖNEMLİ! Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın.

1. Kameranın ana ekranında > simgelerine dokunun.
2. Aşağı kaydırıp, var olan seçenekleri yapılandırın.

Resim

Bu seçenekleri kullanarak video kalitesini yapılandırın.

Pozlama

Bu seçenek altında **Dokunarak Oto Pozlm** özelliğini etkinleştirin.



Gelişmiş Kamera Özellikleri

ASUS tabletinizin gelişmiş kamera özelliklerini kullanarak, görüntü ya da video çekmenin yeni yollarını keşfedin ve ek özel anları yakalayın.

ÖNEMLİ! Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın. Kullanılabilir özellikler modele göre değişebilir.

Zamanı Geri Sarma

Zamanı Geri Sarma özelliği seçildiğinde, deklanşör düğmesi, düğmeye gerçekten basmadan iki saniye önce arka arkaya çekim yapmaya başlar. Sonuç olarak, Galeri kısmınıza kaydetmek için en iyi görüntüyü seçebileceğiniz bir görüntü zaman çizelgesine sahip olursunuz.

NOT: Zamanı Geri Sarma özelliği yalnızca arka kamerada kullanılabilir.

Zamanı Geri Sarma Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında simgesine dokunun.
2. > **Zamanı Geri Sarma** öğesine dokunun.
3. Fotoğraf çekmeye başlamak için simgesine ya da ses düzeyi tuşuna dokunun.

Zamanı Geri Sarma Görüntüleyiciyi Kullanma

1. Deklanşöre bastıktan sonra, Zamanı Geri Sarma izleyicisi, ekranda çekilen fotoğrafın sağ tarafında görünür. Yeni çekmiş olduğunuz fotoğraflara göz atmak için görüntüleyicideki düğmeyi döndürün.

   NOT: Zaman çizelgesinden en iyi fotoğraf önerisini görüntülemek için **Best (En İyi)** öğesine dokunun.

2. Bir fotoğraf seçip, Galeri kısmına kaydetmek için **Bitti** öğesine dokunun.

HDR

Yüksek dinamik aralık (HDR) özelliği, düşük ışıklı ve yüksek kontrastlı sahneler için daha ayrıntılı görüntüler çekmenizi sağlar. HDR'nin, görüntünüzde üretilen renkleri dengelemeye yardımcı olması için, parlak ışıklı konumlarda çekim yaparken kullanılması önerilir.

HDR Fotoğraflar Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında simgesine dokunun.
2. > **HDR** öğesine dokunun.
3. HDR fotoğraflar çekmeye başlamak için HDR simgesine ya da ses düzeyi tuşuna dokunun.

Panorama

Panorama özelliğini kullanarak çeşitli açılardan görüntü yakalayın. Geniş açılı perspektiften çekilen görüntüler, bu özellik kullanılarak otomatik olarak birleştirilir.

Panoramik Fotoğraflar Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında simgesine dokunun.
2. > **Panorama** öğesine dokunun.
3. simgesine ya da ses düzeyi tuşuna dokunup, manzarayı çekmek için ASUS tabletinizi sola ya da sağa kaydırın.

   NOT: ASUS tabletinizi kaydırırken, manzara çekildikçe, ekranınızın alt kısmında bir küçük resimler zaman çizelgesi görünür.

4. Tamamladığınızda öğesine dokunun.

Gece

ASUS tabletinizin Gece özelliğini kullanarak, geceleri ya da düşük ışıklı koşullarda bile iyi ışıklı fotoğraflar çekin.

> **NOT:** Bulanık sonuçları önlemek için, ASUS tableti görüntü çekmeden önce ve görüntü çekerken ellerinizi sabit tutun.

Gece Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında simgesine dokunun.
2. > **Gece** öğesine dokunun.
3. Gece fotoğrafları çekmeye başlamak için simgesine ya da ses düzeyi tuşuna dokunun.

Kendi Fotoğrafını Çekme

Deklanşör düğmesine basmak konusunda endişe etmeden, arka kameranızın yüksek megapiksel özelliğinden yararlanın. Yüz algılama özelliğini kullanarak, ASUS tabletinizi, arka kamerayı kullanarak dört taneye kadar yüzü algılayıp, otomatik olarak kendi fotoğrafınızı ya da grup fotoğrafınızı çekmeye ayarlayabilirsiniz.

Kendi Fotoğrafını Çekme

1. Kamera uygulaması ekranında simgesine dokunun.
2. > **Kendi Fotoğrafını Çekme** öğesine dokunun.
3. Fotoğrafta kaç kişinin olacağını seçmek için simgesine dokunun.
4. Yüzleri algılamak için arka kamerayı kullanın ve ASUS tabletiniz, ses çıkarıp fotoğraf çekene kadar geriye sayarken bekleyin.
5. Zamanı Geri Sarma izleyicisi ekranda, çekilen fotoğrafın sağ tarafında görünür. Yeni çekmiş olduğunuz fotoğraflara göz atmak için görüntüleyicideki düğmeyi döndürün.
6. Bir fotoğraf seçip, Galeri kısmına kaydetmek için **Bitti** öğesine dokunun.

Minyatür

Minyatür özelliğiyle, DSLR objektiflerin perspektif düzeltici efektinin benzetimini yapın. Bu özelliği kullanmak, konunuzun belirli alanlarına odaklanarak, ASUS tabletinizle çektiğiniz fotoğraf ve videolarda kullanabilen bir bokeh (arka planı bulanıklaştırma) efekti eklemenize olanak tanır.

Minyatür Fotoğraflar Çekme

1. Kamera uygulaması ekranında simgesine dokunun.
2. > **Minyatür** öğesine dokunun.
3. Odak alanınızı seçmek için ya da simgesine dokunun.
4. Arka plan bulanıklığını artırmak veya azaltmak için ya da simgesine dokunun.
5. Minyatür fotoğrafları çekmek için simgesine dokunun.

Akıllı Kaldır

Görüntü çektikten hemen sonra, Akıllı Kaldır özelliğini kullanarak istenmeyen ayrıntıları ortadan kaldırın.

Akıllı Kaldır Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulaması ekranında simgesine dokunun.
2. > **Akıllı Kaldır** öğesine dokunun.
3. Akıllı Kaldır kullanılarak düzenlenebilen fotoğraflar çekmeye başlamak için simgesine ya da ses düzeyi tuşuna dokunun.
4. İzleyen ekran, çektiğiniz fotoğrafı ve silmek isteyebileceğiniz giderilebilir nesneleri gösterir.
5. Algılanan nesneleri gidermek için simgesine veya fotoğrafı silip Kamera uygulamasına dönmek için simgesine dokunun.

Tüm Gülümseme

Bir dizi fotoğraf arasından mükemmel gülümsemeyi ya da en tuhaf yüz ifadesini Tüm Gülümseme özelliğini kullanarak yakalayın. Bu özellik, deklanşöre basıldıktan sonra art arda beş fotoğraf çekmenizi sağlayarak, karşılaştırma için görüntüdeki yüzleri otomatik olarak algılar.

Tüm Gülen Suratlı Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında simgesine dokunun.
2. > **Tüm Gülümseme** öğesine dokunun.
3. Tüm Gülümseme kullanılarak düzenlenebilen fotoğraflar çekmeye başlamak için simgesine ya da ses düzeyi tuşuna dokunun.
4. En iyi fotoğraflarınızı seçmek için ekran talimatlarını izleyin.

Güzelleştirme

ASUS tabletinizin Güzelleştirme özelliğini kullanarak, ailenizin ve arkadaşlarınızın fotoğraflarını çekerken ve çektikten sonra eğlenin. Bu özellik etkinleştirildiğinde, deklanşöre basmadan önce konunuzun yüzünde canlı güzellik iyileştirmeleri yapmanızı sağlar.

Güzelleştirme Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında simgesine dokunun.
2. > **Güzelleştirme** öğesine dokunun.
3. Güzelleştirme özellikleri kullanılarak düzenlenebilen fotoğraflar çekmeye başlamak için simgesine dokunun.

GIF Animasyon

GIF animasyon özelliğini kullanarak doğrudan ASUS tabletinizin kamerasından GIF (Grafik Değişim Biçimi) görüntüleri oluşturun.

GIF Animasyon Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında simgesine dokunun.
2. > **GIF Animasyon** öğesine dokunun.
3. GIF animasyona dönüştürülebilen fotoğraflar çekmeye başlamak için GIF simgesine dokunun.

Zaman Atlama

ASUS tabletinizin hızlandırılmış video özelliği, otomatik hızlandırılmış oynatma için sabit görüntüler çekmenizi sağlar. Efekt sayesinde, hareketler, aslında uzun aralıklarla meydana geldikleri ve kaydedildikleri halde hızlı ileri sarılmış gibi görünür.

Zaman Atlamalı Video Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında simgesine dokunun.
2. > **Zaman Atlama** öğesine dokunun.
3. Zaman atlamalı videolar çekmeye başlamak için simgesine dokunun.

Party Link (Parti Bağlantısı)

Party Link (Parti Bağlantısı) özelliğini etkinleştirip, bir grup oluşturarak ya da var olan bir gruba katılarak gerçek zamanlı fotoğraf paylaşın. Bu Zen özelliğini kullanarak, Internet bağlantısı olmasa bile arkadaşlar arasında yeni çekilmiş görüntüleri gönderip alın.

ÖNEMLİ! Bu özellik yalnızca Party Link özelliğine de sahip aygıtlarla kullanılabilir.

Fotoğraf Paylaşma

Doğrudan ASUS tabletinizin kamerasıyla çekilen fotoğrafları paylaşmak için:

1. **Kamera** uygulamasını başlatıp simgesine dokunun.
2. > **Tamam** öğesine dokunun.



3. (isteğe bağlı) Party Link (Parti Bağlantısı) ana ekranında aşağıdaki öğeleri ayarlayın:



ASUS tabletinize yönelik yeni bir grup adı oluşturmak için buna dokunun.

Grubunuza şifre korumalı erişim isterseniz buna dokunun.

4. ASUS tabletinizle çekilen fotoğrafları paylaşmaya başlamak için **Bir Grup Oluştur** ya da Bir Gruba Katıl öğesine dokunun.

ÖNEMLİ! Şifre korumalı bir grup oluşturduysanız, fotoğraflarınızı alabilmeleri için hedeflenen alıcılarla şifreyi paylaşmanız gereklidir.

Fotoğraf Alma

Diğer Party Link etkin aygıtlardan fotoğraf almak için:

1. **Kamera** uygulamasını başlatıp simgesine dokunun.
2. > **Tamam** öğesine dokunun.


00:46
Party Link
Wi-Fi Direct, Party Link AÇIK iken kullanılamaz.
Bu mesajı bir daha gösterme
Tamam
Şifre ayarla
Party Link, aygıtlara bağlanmanıza ve resimleri otomatik olarak paylaşmanıza olanak tanır.
Bir gruba katıl

3. Diğer Party Link etkin aygıtları aramaya başlamak için **Bir Gruba Katıl** > **Tara** öğesine dokunun.
4. Listeden katılmak istediğiniz gruba, ardından da **Katıl** öğesine dokunun.
5. (isteğe bağlı) Grup şifre korumalıysa, devam etmek için grup sahibinden şifreyi isteyin.


Bölüm
Galeri

Galeriyi Kullanma

Galeri uygulamasını kullanarak ASUS tabletinizdeki görüntüleri görün ve videoları oynatın.

Bu uygulama, ASUS tabletinizde depolanan görüntü ve video dosyalarını düzenlemenize, paylaşmanıza ya da silmenize de olanak tanır. Galeri uygulamasından, görüntüleri bir slayt gösterisinde görüntüleyebilir veya seçilen görüntü ya da video dosyasını izlemek için dokunabilirsiniz.

Galeri uygulamasını başlatmak için > **Galeri** öğesine dokunun.

Ana Ekran



Diğer Kaynak Konumlarından Dosyaları Görüntüleme

Galeri uygulamanız varsayılan olarak ASUS tabletinizdeki tüm dosyaları albüm klasörlerine göre görüntüler.

ASUS tabletiniz aracılığıyla erişilebilen diğer konumlardaki dosyaları görüntülemek için:

1. Ana ekrandan ☰ simgesine dokunun.
2. İlgili dosyalarını görüntülemek için aşağıdaki kaynak konumlarından herhangi birine dokunun.



ÖNEMLİ! Bulut Fotoğraflarım ve **Arkadaşların Fotoğrafları** altındaki fotoğrafları ve videoları görüntülemek için Internet bağlantısı gereklidir.

Galeriden Dosya Paylaşma

Galeriden dosyaları paylaşmak için:

1. Galeri ekranında, paylaşmak istediğiniz dosyaların bulunduğu klasöre dokunun.
2. Klasör açıldıktan sonra, dosya seçimini etkinleştirmek için simgesine dokunun.
3. Paylaşmak istediğiniz dosyalara dokunun. Seçtiğiniz görüntünün üstünde bir onay işareti görünür.
4. simgesine dokunup, görüntüleri paylaşmak istediğiniz yeri listeden seçin.

Galeriden Dosya Silme

Galeriden dosyaları silmek için:

1. Galeri ekranında, silmek istediğiniz dosyaların bulunduğu klasöre dokunun.
2. Klasör açıldıktan sonra, dosya seçimini etkinleştirmek için simgesine dokunun.
3. Silmek istediğiniz dosyalara dokunun. Seçtiğiniz görüntünün üstünde bir onay işareti görünür.
4. simgesine dokunun. ..

Bir Görüntüyü Düzenleme

Galeri uygulaması, ASUS tabletinize kaydedilen görüntüleri iyileştirmek için kullanabileceğiniz kendi görüntü düzenleme araçlarına da sahiptir.

Bir görüntüyü düzenlemek için:

1. Galeri ekranında, dosyaların bulunduğu klasöre dokunun.
2. Klasör açıldıktan sonra, düzenlemek istediğiniz görüntüye dokunun.
3. Görüntü açıldığında, işlevlerini göstermek için tekrar dokunun.
4. Görüntü düzenleme araç çubuğunda simgesine dokunun.
5. Görüntüye değişiklikler uygulamak için, düzenleme araç çubuğundaki simgelere dokunun.

Küçük Resimleri veya Bir Görüntüyü Yakınlaştırma / Uzaklaştırma

Galeri ekranında ya da seçtiğiniz görüntüde, yakınlaştırmak için dokunmatik ekranda parmaklarınızı birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, dokunmatik ekranda parmaklarınızı birleştirin.


Bölüm
Uygulamalar

SuperNote

Not alma işlemini, SuperNote uygulamasını kullanarak mobil verilerinizle eşitleyen eğlenceli ve yaratıcı bir etkinliğe dönüştürün.

Bu sezgisel uygulama, doğrudan dokunmatik ekrana yazarak ya da çizerek, defterler şeklinde düzenlenmiş notlar oluşturmanızı sağlar. Notları oluştururken, diğer uygulamalardan çoklu ortam dosyaları da ekleyebilir ve bunları sosyal ağlar ya da bulut depolama hesabınız aracılığıyla paylaşabilirsiniz.



Simgeleri Anlama

Seçtiğiniz giriş moduna bağlı olarak, siz SuperNote üzerinde notlar alırken bu simgeler görünür.

Notlarınızı girmek için ekran klavyesini kullanmak istediğinizde bu yazma modunu seçin.

Notlarınızı çiziktirmek ya da yazmak istediğinizde bu yazma modunu seçin.

Çizimler ya da karalamalar oluşturmak istediğiniz bu çizim modunu kullanın.

Write (Yazma) veya Type (Klavye Girişi) modundayken, metin ağırlığını ve rengini seçmek için bu simgeye dokunun.

Çizim modundayken, kullanılacak çizim aracını ve çizgi rengi ya da boyutunu seçmek için bu simgeye dokunun.

Çizim modundayken, notlarınızdaki bazı içerikleri silmek için bu simgeye dokunun.

Notlarınız için, bir fotoğraf ya da video çekmek, ses kaydetmek, zaman damgası eklemek ve diğer işlemleri gerçekleştirmek amacıyla bu simgeye dokunun.

Defterinize yeni bir sayfa eklemek için bu simgeye dokunun.

Bir Defter Oluşturma

SuperNote kullanarak yeni dosyalar oluşturmak için aşağıdaki adımlara başvurun:

1. > **SuperNote** öğesine dokunun.
2. **Yeni Ekle** öğesine dokunun.
3. Dosyayı adlandırıp, sayfa boyutu olarak Pad ya da Telefon seçin.
4. Bir şablon seçip notlarınızı yazmaya başlayın.

Bir Defteri Bulutta Paylaşma

Defterinizi, aşağıdaki adımları kullanarak bulutta paylaşabilirsiniz:

1. SuperNote ana ekranında, paylaşmak istediğiniz deftere dokunup basılı tutun.
2. Açılan ekranda **Bulut Senki Etkinleştir** öğesine dokunun.
3. Defterinizi bulutla eşitlemeye geçmek için ASUS WebStorage hesabınızın kullanıcı adı ve şifresini girin.
4. Defter başarılı bir şekilde bulutla eşitlendiğinde, paylaşılan defterin üstünde bulut simgesi görünür.

Bir Notu Bulutta Paylaşma

Defterinizin yanı sıra, SuperNote uygulamanızdan bağımsız notları da bulut depolama hesabınızda paylaşabilirsiniz. Bunun için:

1. Paylaşmak istediğiniz notun bulunduğu defteri başlatın.
2. Paylaşmak istediğiniz nota dokunup basılı tutun.

3. Açılan ekranda **Paylaş** öğesine dokunup, paylaşmak istediğiniz dosya biçimi türünü seçin.
4. Sonraki ekranda, notunuzu paylaşmak istediğiniz bulut depolama hesabını seçin.
5. Seçilen notunuzu paylaşmayı tamamlamak için sonraki ekranları izleyin.

Takvim

Takvim uygulaması, ASUS tabletinizi kullanarak önemli etkinlikleri takip etmenizi sağlar. Etkinlikler oluşturmanın yanı sıra, önemli olayları unutmamak için notlar ekleyebilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir veya bir geri sayım bildirimi de oluşturabilirsiniz.

ASUS Tabletinizden Bir Etkinlik Oluşturma

1. > **Takvim** öğesine dokunun.
2. Yeni bir etkinlik oluşturmayı başlatmak için **Yeni Etkinlik** öğesine dokunun.
3. Yeni Etkinlik ekranında, etkinliğinizin tüm gerekli ayrıntılarını girin.
4. Tamamladığınızda, kaydedip çıkmak için simgesine dokunun.

Takvime Bir Hesap Ekleme

ASUS tabletinize girilen bir etkinlik oluşturmanın yanı sıra, Takvim uygulamasını, çevrimiçi hesaplarınızla otomatik olarak eşitlenen etkinlikler de oluşturabilirsiniz. Ancak öncelikle bu hesapların aşağıdaki adımlar kullanılarak Takvim uygulamasına eklenmesi gerekir:

1. **Takvim** uygulamasını başlatın.
2. > **Hesaplar** öğesine dokunun.
3. Eklemek istediğiniz hesaba dokunun.
4. Takvim uygulamasına yeni hesap eklemeyi tamamlamak için sonraki ekran talimatlarını izleyin.

Hesabınızdan Bir Etkinlik Oluşturma

Takvim uygulamasıyla eşitlemek istediğiniz çevrimiçi hesapları ekledikten sonra, aşağıdaki adımları izleyerek, bu çevrimiçi hesaplara yönelik bildirimler oluşturmak için ASUS tabletinizi kullanmaya başlayabilirsiniz:

> **NOT:** Aşağıdaki adımlarla devam etmeden önce, çevrimiçi hesabınızın Takvim uygulamasına eklenmiş olması gereklidir. Daha fazla ayrıntı için, bu e-kılavuzun *Takvime Bir Hesap Ekleme* kısmına başvurabilirsiniz.

1. > **Takvim** öğesine dokunun.
2. Yeni bir etkinlik oluşturmayı başlatmak için **Yeni Etkinlik** öğesine dokunun.
3. Yeni Etkinlik ekranında, Takvim uygulamasıyla eşitlenmekte olan tüm hesapları görüntülemek için **Takvimim** öğesine dokunun.
4. Yeni bir etkinlik oluşturmak istediğiniz hesaba dokunun.
5. Yeni Etkinlik ekranında, etkinliğinizin tüm gerekli ayrıntılarını girin.

What's Next (Sırada Ne Var?)

Güneş altında eğlenmek veya favori kişilerinizden mesajlar / e-postalar / aramalar almak gibi önemli etkinlikleri kaçırmayın. Sırada ne olduğu konusunda uyarılar ve hatırlatıcılar almak için etkinlikler takviminizi, Favoriler ve VIP gruplarınızı veya hava durumu güncelleme ayarlarınızı yapılandırın. Kilit ekranınızdan, Sistem Bildirim panelinden ve What's Next (Sırada Ne Var?) pencere öğesi ya da uygulamasından What's Next (Sırada Ne Var?) uyarılarınızı görüntüleyin.

What's Next (Sırada Ne Var?) uygulamasını ilk kez kullanıyorsanız, takvim hesabınızı ayarlamanız veya ASUS tabletinizde Takvim uygulamasını kullanmanız gerekecektir.

NOTLAR:

- Sizin için değerli olan kişilerden cevapsız aramalar ve okunmamış mesajlar ya da e-postalar için uyarılar almak amacıyla favori kişilerinizi ve VIP gruplarınızı ayarlayın.
- **Takvim** kısmından, etkinlikler takviminizi oluşturma konusundaki ayrıntıları alın.
- Hava durumu güncellemelerini nasıl alacağınızı **Hava Durumu** kısmından öğrenin.

Do It Later (Daha Sonra Yap)

Meşgul hayatınız içinde en önemsiz şeyleri bile el altında tutun. Çok meşgul olduğunuzda bile, uygun bir zamanınızda e-postalarınıza, SMS mesajlarınıza, aramalarınıza yanıt verin veya çevrimiçi haberleri okuyun.

Okunmamış mesajlarınızı ya da e-postalarınızı, ilginç web sayfalarını ve cevapsız aramaları **Daha Sonra Yanıtla**, **Daha Sonra Oku** ya da **Daha Sonra Ara** öğeleri olarak işaretleyin. İşaretlenen bu öğeler Do It Later (Daha Sonra Yap) görevlerinize ekleneceğinden, uygun bir zamanda bu görevleri gerçekleştirebileceksiniz.

NOT:

- **Do It Later (Daha Sonra Yap)** destekleyen popüler üçüncü taraf uygulamalar arasında Google Haritalar, Google Chrome, Google Play, YouTube ve iMDb vardır.
- Tüm uygulamalar, **Do It Later (Daha Sonra Yap)** uygulamasında görevler paylaşamaz ve ekleyemez.

Yapılacak Görevlere Erişme veya Oluşturma

Daha önce bir mesajı ya da e-postayı **Daha Sonra Yanıtla**, bir aramayı **Daha Sonra Ara** veya bir web sayfasını **Daha Sonra Oku** olarak işaretlemişseniz, **Do It Later (Daha Sonra Yap)** uygulamasında bu önemli mesaja / e-postaya / aramaya / web sayfasına geri dönebilirsiniz.

Yapılacak görevlerinize erişmek için:

1. Ana ekranda simgesine, ardından da **Tüm Uygulamalar** kısmından **Do It Later (Daha Sonra Yap)** öğesine dokunun.

2. Gerçekleştirmek istediğiniz görevi seçin.

Yeni bir yapılacak görev oluşturmak için:

Do It Later (Daha Sonra Yap) ekranında + simgesine dokunup, yapılacak görevinizi oluşturma işlemine devam edin.

Hava Durumu

Hava Durumu uygulamasını kullanarak, doğrudan ASUS tabletinizden gerçek zamanlı hava durumu güncellemelerini alın. Hava Durumu uygulamasını kullanarak, dünyanın her yerinden diğer hava durumu ayrıntılarını da kontrol edebilirsiniz.



Hava Durumu Ana Ekranı



Hava Durumu ayarlarını yapılandırmak için buna dokunun.

Diğer şehirlerden hava durumu bilgilerini aramak için buna dokunun.

Diğer hava durumu bilgilerini görüntülemek için aşağı kaydırın.

Saat

Saat uygulamasını kullanarak, ASUS tabletinizin saat dilimi ayarlarını özelleştirin, alarmlar ayarlayın ve ASUS tabletinizi kronometre olarak kullanın.

Saat Uygulamasını Başlatma

Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanarak Saat uygulamasını başlatın:

- ASUS tabletinizin ana ekranında dijital saat gösterimine dokunun.



- > **Saat** öğesine dokunun.

Dünya Saati

ASUS tabletinizin dünya saati ayarlarına erişmek için simgesine dokunun.


Dünya saatinizin haritasında işaretlemek amacıyla yeni bir şehir eklemek için buna dokunun.
Saatinizi gece moduna ayarlamak için ve dünya saati özellikleri ayarlarına erişmek için buna dokunun.
Dünya saatinizde işaretlenmiş şehirlerin listesini görüntülemek için buna dokunun.
Doğu Saati
2014/06/13
0:46
GMT-04:00
0:46
Doğu Saati

Alarm Saati

ASUS tabletinizin dünya saati ayarlarına erişmek için simgesine dokunun.

Kronometre

ASUS tabletinizi bir kronometre olarak kullanmak için simgesine dokunun.



Kronometre özelliğini çalıştırmak için bu düğmeye dokunun.

Zamanlayıcı

ASUS tabletiniz için birden fazla zamanlayıcı seçeneği ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Zamanlayıcıyı Ayarlama

1. ASUS tabletinizin zamanlayıcı özelliğine erişmek için simgesine dokunun.



2. Hedef zamanınızı girmek için tuş takımını kullanıp, zamanlayıcıyı başlatmak için Start (Başla) düğmesine dokunun.

Zamanlayıcı Ayarları Ekleme veya Silme

Yeni zamanlayıcı ayarları da ekleyebilir veya artık ihtiyacınız olmayanları silebilirsiniz. Bu işlemleri gerçekleştirmek için aşağıdaki adımlara başvurun:

1. ASUS tabletinizin zamanlayıcı özelliğine erişmek için simgesine dokunun.

2. Daha önce oluşturmuş olduğunuz zamanlayıcı ayarları, Otomatik Zamanlayıcı ana ekranında görünecektir. Otomatik Zamanlayıcı ana ekranınızdaki simgeleri kullanarak yeni zamanlayıcı ayarları ekleyebilir veya var olanları silebilirsiniz.



Dosya Yöneticisi

Dosya Yöneticisi uygulamasını kullanmak, ASUS tabletinizin dahili depolama alanında ve bağlı harici depolama aygıtlarındaki verilerinizi kolayca bulmanızı ve yönetmenizi sağlar.

Dahili Depolamaya Erişme

Dahili depolamaya erişmek için:

1. > **Dosya Yöneticisi** öğesine dokunun.

2. ASUS tabletinizin içeriğini görmek için > **Dahili Bellek** öğesine dokunup, ardından seçmek için bir öğeye dokunun.



Harici Depolama Aygıtına Erişme

Harici depolama aygıtına erişmek için:

1. Micro SD kartı ASUS tabletinize takın.

   NOT: Daha fazla ayrıntı için, bu kullanım kılavuzundaki *Bir Bellek Kartı Takma* kısmına başvurun.

2. > **Dosya Yöneticisi** öğesine dokunun.

3. Micro SD kartınızın içeriğini görmek için > **MicroSD** öğesine dokunun.



Bulut Depolamaya Erişme

ÖNEMLİ! Bulut Depolamadaki dosyaları görüntülemek için ASUS tabletinizdeki Wi-Fi işlevini etkinleştirin.

Bulut depolama hesaplarınıza kaydedilmiş dosyalara erişmek için:

1. > **Dosya Yöneticisi** öğesine dokunun.

2. simgesine, ardından da **Bulut Depolama** altında bir bulut depolama konumuna dokunun.




Bölüm
İnternet

Tarayıcı

Tarayıcınızın anlaşılır ve sezgisel Zen arayüzü, Chrome tabanlı tarayıcı motoru aracılığıyla hızlı sayfa yükleme hızında içerik gezintisi yapmayı kolaylaştırır. Web içeriklerini paylaşma veya e-postayla göndermenin yanı sıra daha sonra okuma görevi olarak kaydetmeyi de sağlar.

Kilit Ekranından Tarayıcı Uygulamasını Başlatma

Tarayıcı uygulaması başlatılana kadar öğesini aşağı sürükleyin.

Ana Ekrandan Tarayıcı Uygulamasını Başlatma

Ana Ekran'dan, öğesine dokunun.

Bir Sayfayı Paylaşma

Paylaşmak istediğiniz sayfaya gidip simgesine dokunun.

- Bir sayfayı paylaşmak için, **Sayfayı Paylaş** öğesine dokunup, sayfayı paylaşmak istediğiniz hesabı ya da uygulamayı seçin.
- Bir sayfayı daha sonra okumak amacıyla işaretlemek için **Daha Sonra Oku** öğesine dokunun. Sayfa, Do It Later (Daha Sonra Yap) uygulamanıza bir yapılacak görev olarak eklenir.

NOTLAR:

- ASUS tabletinizin bir Wi-Fi ya da mobil ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Bir mobil ağa bağlanırsanız, ağ planınıza bağlı olarak ücretler uygulanabilir.
- Ayrıntılar için Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma kısmına başvurun.
- **Tüm Uygulamalar** kısmındaki **Do It Later (Daha Sonra Yap)** uygulamasından yapılacak görevlerinize erişin.



Bölüm

Eğlence

Kulaklık Kullanma

Kulaklık kullanarak, bir arama sırasında veya favori müziğinizi dinlerken diğer işlerinizi yapmanın özgürlüğünü yaşayın.

Ses Bağlantısını Takma

2.5 mm kulaklık bağlantısını, aygıtınızın ses bağlantı noktasına takın.



UYARI!

- Ses bağlantısına başka nesneler sokmayın.
- Ses bağlantısına, elektrikli güç çıkışı olan bir kablo sokmayın.
- Uzun süre boyunca yüksek ses düzeyinde dinlemek işitmenizde hasara neden olabilir.

NOTLAR:

- Bu aygıt için yalnızca uyumlu kulaklıklar kullanmanızı önemle öneririz.
- Müzik dinlerken ses kablosunu çıkarmak, çalmakta olan müziği otomatik olarak duraklatır.
- Bir video izlerken ses kablosunu çıkarmak, video kayıttan yürütmeyi otomatik olarak duraklatır.

Audio Wizard (Ses Sihirbazı)

AudioWizard (Ses Sihirbazı), asıl kullanım senaryolarına uyan daha anlaşılır bir ses çıkışı için ASUS tabletinizin ses modlarını özelleştirmenizi sağlar.

Audio Wizard (Ses Sihirbazı) Kullanma

AudioWizard (Ses Sihirbazı) uygulamasını kullanmak için:

1. > **Audio Wizard (Ses Sihirbazı)** öğesine dokunun.

2. AudioWizard (Ses Sihirbazı) penceresinde, etkinleştirmek istediğiniz ses moduna, ardından da kaydedip çıkmak için **Bitti** öğesine dokunun.



Play Oyunlar

Play Oyunlar uygulamasıyla, en son oyunları çevrimiçi edinin ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Çok oyunculu oyunlara da katılabilir, rekabete dayalı oyun eğlencesi için skor tabelasını kontrol edebilirsiniz.

ÖNEMLİ! Play Oyunlar özelliklerini en üst düzeye çıkarmak için Google hesabınızda oturum açın.

Play Oyunlar Kullanma

Play Oyunlar kullanmak için:

1. > **Play Oyunlar** öğesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz seçeneğe dokunun.



Şimdi Oyna	Oyun etkinliğinize bir genel bakış için dokunun. Google+ kişilerinizin oyun etkinliğini de gösterir.
Oyunlarım	Aşağıdaki seçenekler altında bulunan oyun etkinliklerinizi göstermek için dokunun: **TÜM OYUNLARIM**, **SON OYUNLAR**, **YÜKLENENLER**
Gelen Kutusu	Davet ve oyun turnuvası postalarını görüntüleyin.
Oyuncular	Google'daki, Play Store aracılığıyla oyun oynayan tüm arkadaşlarınızı görmek için dokunun. Bu kişileri aşağıdaki seçenekler altında görüntüleyebilirsiniz: **TÜMÜ**, **ETKİN OYUNCULAR**, **TANIYOR OLABİLECEKLERİNİZ**
Keşfet	Aşağıdaki kategoriler altında oyunlara göz atmak için dokunun: **ÖNE ÇIKANLAR, POPÜLER, POPÜLER ÇOK OYUNCULU.**
Alışveriş yap	Play Store'un **Oyunlar** kategorisini başlatmak için dokunun.

Müzik

Müzik uygulamasını kullanarak doğrudan ASUS tabletinizdeki müzik koleksiyonunuza erişin. Müzik uygulaması, dahili olarak depolanan veya bir harici depolama aygıtında bulunan müzik dosyalarını çalmanızı sağlar.

Müzik Uygulamasını Başlatma

Müzik uygulamasını başlatmak için > **Müzik** öğesine dokunun.

Aygıtınızdan Şarkı Çalma

Müzik uygulaması varsayılan olarak ASUS tabletinizin dahili depolama sisteminde kayıtlı tüm şarkıları çalar. Dokunarak şarkıları çalmaya başlayın.

SD Kartınızdaki Şarkıları Çalma

SD kartınıza kaydedilmiş şarkıları çalmak için:

1. SD kartınızın ASUS tabletinize takılı olduğundan emin olun.

   NOT: SD kart takma yöntemi konusunda ayrıntılar için, bu e-kılavuzun *Micro SD Kart Takma* kısmına başvurun.

2. Müzik ana ekranında simgesine dokunun.

3. Aygıtım altında, SD kartınızda kayıtlı müzik dosyalarına göz atmak için **Müzik** öğesine dokunun.

Bulut Müziği Çalma

ÖNEMLİ! Bulut müzikteki dosyaları görüntülemek için ASUS tabletinizdeki Wi-Fi işlevini etkinleştirin.

ASUS tabletiniz şu an için aşağıdaki bulut depolama hesaplarındaki müzik dosyalarını destekler:

- ASUS Webstorage
- Dropbox
- OneDrive
- Drive

Bir Bulut Depolama Hesabı Ekleme

Bu bulut depolama hesaplarının herhangi birinden kayıtlı şarkıları çalmak için:

1. Müzik ana ekranında simgesine dokunun.
2. Bulut Müzik altında **Bulut Hizmeti Ekle** öğesini seçin.
3. Müzik dosyalarını çalmak istediğiniz bulut depolama hizmetini seçin.
4. Bulut depolama hesabınızda oturum açma işlemini tamamlamak için sonraki talimatları izleyin.

Bir Bulut Depolama Hesabından Şarkılar Çalma

1. Müzik uygulamasını başlatıp simgesine dokunun.
2. Bulut Müzik altında, şarkılarını çalmak istediğiniz bulut depolama hizmetini seçin.

Ses Kaydedici

Ses Kaydedici uygulamasını etkinleştirerek, ASUS tabletinizle ses dosyaları kaydedin.

Ses Kaydedici Uygulamasını Başlatma

Ses Kaydedici uygulamasını başlatmak için > **Ses Kaydedici** öğesine dokunun.

Ses Kaydedici Ana Ekranı



Ses Kaydedici ayarlarını özelleştirmek için buna dokunun.

Ses kaydını başlatmak için buna dokunun.

Kayıtlı ses kayıt dosyalarının listesini görüntülemek için buna dokunun.

Bölüm

Tabletinizi İyi Durumda Tutun

Aygıtınızı Güncel Tutun

ASUS tabletinize Android sistem güncellemelerini uygulayın, uygulamalar ve özelliklerle aygıtınızı yükseltin.

Sisteminizi Güncelleme

ASUS tabletinizi güncellemek için:

1. simgesine, ardından da **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. Ayarlar ekranında, diğer öğeleri görüntülemek için aşağı kaydırıp **Hakkında** öğesine dokunun.
3. **Sistem Güncellemesi** öğesine, ardından da **Güncellemeyi Kontrol Et** öğesine dokunun.

NOT: ASUS tabletinizin sisteminin son güncellenme zamanını, **Sistem Güncellemesi** penceresinin **Son Güncelleme Kontrolü:** kısmında görebilirsiniz.

Depolama

ASUS tabletinizde (dahili depolama), harici depolamada ya da çevrimiçi depolamada verileri, uygulamaları veya dosyaları depolayabilirsiniz. Bir çevrimiçi depolamaya dosya aktarmak ya da depolamadan indirmek için internete ihtiyacınız vardır. Bilgisayarla ASUS tablet arasında dosyaları kopyalamak için, birlikte gelen USB kablosunu kullanın.

Yedekleme ve Sıfırlama

ASUS tabletinizi kullanarak, verileri, Wi-Fi şifrelerini ve diğer ayarları Google sunucularına yedekleyin. Bunun için:

1. simgesine, ardından da **Ayarlar > Yedekle ve Sıfırla** öğesine dokunun.

2. Yedekle ve Sıfırla penceresinde şunları yapabilirsiniz:

   - **Verilerimi Yedekle:** Bu özellik etkinleştirildiğinde, verilerinizi, Wi-Fi şifrelerinizi ve diğer ayarlarınızı Google sunucularına yedekler.

   - **Yedek Hesap:** Yedeklemenizi kaydederken ilişkilendirilecek hesabı belirlemenizi sağlar.

   - **Otomatik Geri Yükle:** Bu özellik, bir uygulamayı tekrar yüklediğinizde, yedeklenmiş ayarların ve verilerin geri yüklenmesini kolaylaştırır.

   - **Fabrika Verilerine Sıfırla:** Telefondaki tüm verileri siler.

ASUS Tabletinizi Güvenli Kılma

Yetkisiz aramaları ya da bilgilere erişimi önlemek için ASUS tabletinizin güvenlik özelliklerini kullanın.

Ekranınızın Kilidini Açma

Ekran kilitlendiğinde, ASUS tabletinizin sunduğu güvenlik kilidi açma seçenekleriyle açabilirsiniz.

ASUS tabletinizin ekran kilidini açmayı seçmek için:

1. simgesine, ardından da **Ayarlar > Kilit ekranı** öğesine dokunun.

2. Ekran kilidi öğesine dokunup, ASUS tabletinizin kilidini açmak için bir seçenek belirleyin.

NOTLAR:

- Daha fazla bilgi için **Ekran Kilidini Açma Seçenekleri** kısmına başvurun.
- Ayarladığınız ekran kilidini açma seçeneğini devre dışı bırakmak için, Ekran Kilidini Seçin ekranında **Yok** öğesine dokunun.

Ekran Kilidini Açma Seçenekleri

ASUS tabletinizi kilitlemek için bu seçenekler arasından seçim yapın.

- **Kaydırma:** ASUS tabletinizin kilidini açmak için parmağınızı herhangi bir yönde kaydırın.



- **Yüz Tanıma Kilidi:** ASUS tabletinizin kilidini açmak için, kilit ekranının siyah penceresine yüzünüzü gösterin.

ÖNEMLİ!

- Yüz Tanıma Kilidi seçeneğin, bir desen, PIN ya da şifre kullanmaktan daha az güvenlidir.
- Size benzeyen biri ASUS tabletinizin kilidini açabilir.
- Yüzünüzü tanımak için kullanılan veriler ASUS tabletinizde tutulur.

Yüz Tanıma Kilidi özelliğini ayarlamak için:

1. Ekran Kilidini Seçin ekranında **Yüz Tanıma Kilidi** öğesine dokunun
2. Ekrandaki Yüz Tanıma Kilidi özelliğini kullanma koşullarını okuyup **Ayarla** öğesine dokunun.
3. Ekrandaki Yüz Tanıma Kilidi özelliğini ayarlama konusundaki talimatları okuyup **Devam** öğesine dokunun.
4. ASUS tabletinizi göz hizasında tutup, yakalamak için, yüzünüzü ekranın ana hattıyla hizalayın.

NOT: Yeşil noktalı ana hat, ASUS tabletinizin yüzünüzü algıladığını ve görüntüyü yakalama işlemine devam ettiğini belirtir.



5. Yüzünüz yakalandıktan sonra **Devam** öğesine dokunun

6. Yüz Tanıma Kilidi özelliği yüzünüzü tanıyamazsa, ASUS tabletinizin kilidini açmak için ikincil bir seçenek belirlemeniz istenecektir. ASUS tabletinizin kilidini bir desenle açmak isterseniz **Şekil**, PIN girerek açmak isterseniz **PIN** öğesini seçip ekran talimatlarını izleyin.

ÖNEMLİ! Aygıtınızın kilidini açmak için oluşturduğunuz PIN ya da deseni unutmadığınızdan emin olun.

7. Yüz Tanıma Kilidi özelliğini ayarlamayı tamamladıktan sonra **Tamam** öğesine dokunun.

- **Şekil:** Parmağınızı noktalar üzerinde kaydırarak bir desen oluşturun.



ÖNEMLİ! En az dört nokta kullanarak bir desen oluşturabilirsiniz. Aygıtınızın kilidini açmak için oluşturduğunuz deseni unutmadığınızdan emin olun.

- **PIN:** Bir PIN ayarlamak için en az dört rakam girin.



ÖNEMLİ! Aygıtınızın kilidini açmak için oluşturduğunuz PIN numarasını unutmadığınızdan emin olun.

- **Şifre:** Bir şifre oluşturmak için en az dört karakter girin.



ÖNEMLİ! Aygıtınızın kilidini açmak için oluşturduğunuz şifreyi numarasını unutmadığınızdan emin olun.

Diğer Ekran Güvenliği Özelliklerini Yapılandırma

Ekran kilidi modunun yanı sıra, Screen security (Ekran Güvenliği) penceresinde aşağıdakileri de yapabilirsiniz:

- **Hızlı Erişim:** Kilit ekranından uygulamalar başlatmak için Hızlı Erişim anahtarını **AÇIK** ayarına kaydırın.
- **Sonraki Pencere Öğesi Nedir:** Sonraki Pencere Öğesi Nedir anahtarını **AÇIK** ayarına kaydırarak, kilit ekranında bu pencere öğesini gösterin.
- **Cihaz Sahibinin Bilgileri:** Ekranınız kilitli olduğunda bile görünmesini istediğiniz bilgileri girmek ve düzenlemek için buna dokunun.



Bölüm

Tabletinizi Bağlayın

Wi-Fi

ASUS tabletinizin Wi-Fi teknolojisi sizi kablosuz dünyaya bağlar. ASUS tabletinizle kablosuz olarak sosyal medya hesaplarınızı güncelleyin, internette gezinin veya veri ve mesaj alışverişi yapın.

Wi-Fi İşlevini Etkinleştirme

Wi-Fi işlevini etkinleştirmek için:

1. Ana ekranda simgesine, ardından da **Ayarlar** uygulamasına dokunun.
2. Wi-Fi işlevini açmak için Wi-Fi anahtarını sağa kaydırın.

NOT: Wi-Fi işlevini Hızlı Ayarlar ekranından da etkinleştirebilirsiniz. Hızlı Ayarlar ekranını başlatma yöntemi konusunda **Hızlı Ayarlar** kısmına başvurun.

Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma

Bir Wi-Fi ağına bağlanmak için:

1. Ayarlar ekranında, algılanan tüm Wi-Fi ağlarını görüntülemek için **Wi-Fi** öğesine dokunun.
2. Bağlanmak için bir ağ adına dokunun. Güvenli bir ağ için, bir şifre ya da diğer güvenlik bilgilerini girmeniz istenebilir.

NOTLAR:

- ASUS tabletiniz, daha önce bağlanmış olduğunuz ağa otomatik olarak bağlanır.
- Pil gücünden tasarruf etmek için Wi-Fi özelliğini kapatın.

Wi-Fi İşlevini Devre Dışı Bırakma

Wi-Fi işlevini devre dışı bırakmak için:

1. Ana ekranda simgesine, ardından da **Ayarlar** uygulamasına dokunun.
2. Wi-Fi işlevini kapatmak için Wi-Fi anahtarını sola kaydırın.

NOT: Wi-Fi işlevini Hızlı Ayarlar ekranından da devre dışı bırakabilirsiniz. Hızlı Ayarlar ekranını başlatma yöntemi konusunda **Hızlı Ayarlar** kısmına başvurun.

Bluetooth®

Kısa mesafeler üzerinden diğer akıllı aygıtlarla dosya alışverişi ve çoklu ortam dosyaları akışı yapmak için ASUS tabletinizin Bluetooth özelliğini kullanın. Bluetooth özelliğiyle, ortam dosyalarınızı arkadaşlarınızın akıllı aygıtlarıyla paylaşabilir, bir Bluetooth yazıcıyla yazdırmak için veri gönderebilir veya bir Bluetooth hoparlörle müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

Bluetooth® İşlevini Etkinleştirme

Bluetooth işlevini etkinleştirmek için:

1. Ana ekranda simgesine, ardından da **Ayarlar** uygulamasına dokunun.
2. Bluetooth işlevini açmak için Bluetooth anahtarını sağa kaydırın.

NOT: Bluetooth işlevini Hızlı Ayarlar ekranından da etkinleştirebilirsiniz. Hızlı Ayarlar ekranını başlatma yöntemi konusunda **Hızlı Ayarlar** kısmına başvurun.

ASUS Tabletinizi Bir Bluetooth® Aygıtla Eşleştirme

ASUS tabletinizi Bluetooth özelliğini tam anlamıyla kullanmadan önce, Bluetooth aygıtla eşleştirmeniz gerekir. ASUS tablet, Bluetooth aygıtın eşleştirme bağlantısını otomatik olarak saklar.

ASUS tabletinizi bir Bluetooth aygıtla eşleştirmek için:

1. Ayarlar ekranında, tüm mevcut aygıtları görüntülemek için **Bluetooth** öğesine dokunun.

   ÖNEMLİ!

   - Eşleştirmek istediğiniz aygıt listede yoksa, Bluetooth özelliğinin etkin ve aygıtın bulunabilir olduğundan emin olun.
   - Bluetooth özelliğinin nasıl etkinleştirildiğini ve bulunabilir olarak ayarlama yöntemini öğrenmek için, aygıtınızla gelen kullanım kılavuzuna bakın.

2. Daha fazla Bluetooth aygıtını taramak için **Cihazları Ara** öğesine dokunun.

3. Mevcut aygıtlar listesinde, eşleştirme yapmak istediğiniz Bluetooth aygıta dokunun. Eşleştirmeyi tamamlamak için verilen talimatları izleyin.

   NOT: Pil gücünden tasarruf etmek için Bluetooth özelliğini kapatın.

ASUS Tabletinizin Bluetooth® Aygıtla Eşleştirmesini Kaldırma

ASUS tabletinizin bir Bluetooth aygıtla eşleştirmesini kaldırmak için:

1. Ayarlar ekranında, tüm mevcut ve eşleştirilmiş aygıtları görüntülemek için Bluetooth öğesine dokunun.

2. Eşleştirilmiş aygıtlar listesinde, eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz Bluetooth aygıtının simgesine, ardından da **Eşleşmeyi bitir** öğesine dokunun.

PlayTo

PlayTo uygulaması ASUS tabletinizi akış destekli ekrana yansıtmanızı sağlar. Bu, bir harici ekranın çift monitör veya ASUS tablet aygıtınızın ikinci ekranı haline gelmesini sağlar.

PlayTo Uygulamasını Başlatma

ASUS tablet aygıtınızdan PlayTo uygulamasını kullanmaya başlamanın iki yolu vardır:

Hızlı Ayarlar Ekranından

1. ASUS tabletinizle kullanmak istediğiniz akış destekli ekranı ayarlayın.
2. ASUS tabletinizde Hızlı Ayarlar öğesini başlatın, sonra **PlayTo** öğesine dokunun.
3. PlayTo destekli ekranınızda gösterilen SSID bilgisine bakıp, eşleştirmeyi başlatmak için aynı SSID bilgisini ASUS tabletinizde seçin.

Bağlantı yapıldığında, akış destekli ekranınız ASUS tabletinizde geçerli olarak gösterilenle aynı içeriği görüntüler.

Ayarlar Kısmından

1. > **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. KABLOSUZ ve AĞLAR altında, **Diğer...** öğesine dokunun, sonra **PlayTo** öğesine dokunun.
3. PlayTo destekli ekranınızda gösterilen SSID bilgisine bakıp, eşleştirmeyi başlatmak için aynı SSID bilgisini ASUS tabletinizde seçin.

Bağlantı yapıldığında, akış destekli ekranınız ASUS tabletinizde geçerli olarak gösterilenle aynı içeriği görüntüler.

Bulut

ASUS WebStorage, Drive, OneDrive ve Dropbox gibi bir bulut hesabı aracılığıyla verilerinizi yedekleyin, farklı aygıtlar arasında dosyaları eşitleyin ve dosyaları güvenli ve özel biçimde paylaşın.

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage buluta kaydolun ya da oturum açın ve 5 GB boyutuna kadar ücretsiz bulut depolama hesabına sahip olun. ASUS WebStorage hesabınız aracılığıyla, anında paylaşmak için yeni çektiğiniz fotoğrafları karşıya yükleyin, dosyaları farklı aygıtlar arasında eşitleyin veya dosyaları paylaşın.

NOT: Otomatik karşıya yükleme işlevinin keyfini çıkarmak için, ASUS WebStorage hesabınızda **Settings (Ayarlar) > Instant Upload (Anında Karşıya Yükle)** kısmından **Instant Upload (Anında Karşıya Yükle)** özelliğini etkinleştirin.


00:48
asus webstorage
WebStorage Stream
Instant capture and upload, view sweet moments everywhere!
By uploading your photos to WebStorage automatically and synchronizing all your devices instantly, you save time and effort. See your shots everywhere, all the movements are connected.
Register
Login



Uygulama Temelleri

Uygulamalara Geçiş Yapma

Tabletinizde çeşitli uygulamalar başlattığınızda, en son başlatılan uygulamalar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

En son başlatılan uygulamalarınızı görüntülemek için simgesine dokunun.

- Görüntülemek için bir uygulamaya dokunun.
- Bir uygulamayı kaldırmak için sola ya da sağa kaydırmanız yeterlidir.

Uygulamaları Kilitleme

Uygulamalarınızı yetkisiz kullanıma karşı 4-12 basamaklı bir şifreyle güvenli kılın.

Uygulamalarınızı kilitlemek için:

1. **Tüm Uygulamalar** kısmında ⋮ > **Kilitle** öğesine dokunun.
2. 4-12 basamaktan oluşan bir şifre girip **Tamam** öğesine dokunun.

Kilitlenen uygulamalarınızın şifresini değiştirmek için:

1. **Tüm Uygulamalar** kısmında ⋮ > **Uygulamaların Ayarlarını Kilitle** öğesine dokunun. İstendiğinde şifrenizi girin.
2. **Parolayı Değiştir** öğesine dokunup, eski ve yeni şifrenizi girin.

Uygulamalar İndirme

Play Store'dan doğrudan ASUS tabletinize çok sayıda uygulama ve oyun indirin. Bazı uygulamalar ve oyunlar ücretsizken, diğerlerini kredi kartı ya da başka ödeme yöntemiyle satın almanız gerekebilir.

Uygulamaları indirmek için:

1. Ana ekranınızda **Play Store** öğesine dokunun.
2. Var olan Gmail hesabınızda oturum açmak için ekran talimatlarını izleyin. Gmail hesabınız yoksa lütfen bir tane oluşturun.
3. Başarılı biçimde oturum açtıktan sonra, Play Store'dan uygulama indirmeye başlayabilirsiniz.

Bölüm

Tabletinizle Daha Fazlası

Güç Tasarrufu

Boştayken ya da ağınıza bağlı durumdayken bile ASUS tabletinizin gücünü en üstü düzeye çıkarın veya uzatın. E-posta okumak ya da video izlemek gibi sık yaptığınız işlemlere yönelik güç ayarlarını akıllı biçimde özelleştirin.

Güç Tasarrufu Ayarlama

Akıllı güç tasarrufu seçenekleriyle, ASUS tabletinizin gücünü en üst düzeye çıkarın, en uygun hale getirin veya özelleştirin.

Güç Tasarrufu ayarı için:

1. **Tüm Uygulamalar** kısmında **Güç Tasarrufu** öğesine dokunun.

2. Akıllı kaydetme öğesini **AÇ** konumuna kaydırın.



3. Aşağıdaki modlardan birini seçin:
    - **Üstün Tasarruf Modu:** Pil ömrünü tamamen en üst düzeye çıkarmak için, ASUS tabletiniz boştayken ağ bağlantısını keser.
    - **En Uygun Mod:** ASUS tabletinizin ağ bağlantısı devam ederken pil ömrünü uzatır.
    - **Özelleştirilmiş Mod:** Sık yaptığınız işlemler için güç ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır.

Güç Tasarrufu Özelleştirme

E-posta ya da kitap okuma, video izleme, web sitelerinde gezinme ve müzik dinleme gibi sık yaptığınız işlemler için parlaklık düzeyini ayarlayın. Güç tasarrufu işlevini bazı uygulamalar için de etkinleştirebilir veya ASUS tabletiniz uyku moduna girdiğinde ağ bağlantınızın otomatik olarak kesilmesini ayarlayabilirsiniz.

Güç Tasarrufu özelleştirme için:

1. **Güç Tasarrufu** ekranında **Özelleştirilmiş Mod** seçeneğini işaretleyin.

2. Bir etkinliği işaretleyin, sonra parlaklık düzeyini yüzde olarak ayarlamak için öğesine dokunun.

3. Ağ bağlantınızın otomatik olarak kesilmesini etkinleştirmek isterseniz **Push Bildirimi Kullanan IM ve Diğer Uygulamalar** öğesini işaretleyin. ASUS tabletiniz, boştayken ağınızla olan bağlantıyı otomatik olarak kesecek ve ASUS tabletinizi uyku modundan çıkardığınızda ağ bağlantısını sürdürecektir.

ASUS Splendid

ASUS Splendid, ekran ayarlarını kolayca yapmanızı sağlar.



ASUS Splendid kullanmak için:

1. > **ASUS Splendid** öğesine dokunun.
2. **Sıcaklık** ve **Geliştirme** sekmeleri aracılığıyla ekran renk sıcaklığı ve kontrast ayarlarını yapın.
3. Değişiklikleri uygulamak için **Bitti** öğesine dokunun.


Ekler

Uyarılar

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı

Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez ve
- Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission (FCC) kurallarının 15 nolu bölümüne göre sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelere karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan önlemelerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.
- Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayınız.
- Yardım için deneyimli bir radyo / TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız.

Uygunluktan sorumlu olan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu vericiler için kullanılan anten başka bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

RF Maruziyet Bilgileri (SAR)

Bu aygıt radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili resmi yönetmeliklere uygundur. Bu aygıt ABD devletinin Federal İletişim Komisyonu'nun belirlediği radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalmayla ilgili emisyon sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Maruz kalma standardı, Özel emilim hızı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullanır. SAR sınırı FCC tarafından 1.6 W / kg olarak belirlenmiştir. SAR testleri, EUT farklı kanallarda belirtilen güç düzeyinde sinyal gönderirken FCC tarafından kabul edilen standart çalışma konumları kullanılarak gerçekleştirilir. Aygıtın FCC'ye rapor edilen en yüksek SAR değeri, vücudun yanına yerleştirildiğinde 1.14 W / kg'dır.

FCC, rapor edilen tüm SAR düzeylerini FCC RF maruz kalma kurallarına uygun olarak değerlendirerek bu aygıt için bir Donanım Onayı vermiştir. Bu aygıtla ilgili SAR bilgileri FCC tarafından dosyalanmıştır ve www.fcc.gov/oet/ea/fccid sayfasının Display Grant (İzni Görüntüle) bölümünde şu FCC ID arandıktan sonra bulunabilir: MSQK010.

Bu Cihaz Türkçe Karakterlerin Tamamını İhtiva Eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 Ve ETSI TS.123.040. V8.1.0 Teknik Özelliklerine Uygundur.

EC Uygunluk Beyanı

Bu ürün R&TTE Direktif 1999 / 5 / EC'nin düzenlemeleriyle uyumludur. Uygunluk Beyanı http://support.asus.com adresinden indirilebilir.

İşitme Kaybını Önleme

İşitmeyle ilgili olası zararı önlemek için uzun süre yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Fransa'da, bu cihaza yönelik kulaklık / kulaklık seti, L.5232-1 Fransız Kanunu uyarınca gereken geçerli EN 50332-1:2000 ve/veya EN50332-2:2003 standardında belirtilen ses basınç düzeyiyle uyumludur.

CE İşareti Uyarısı

Kablosuz Ağ / Bluetooth Özelliği Olan Aygıtlar İçin CE İşareti

Bu aygıt, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve Telekomünikasyon Aygıtlarını ve karşılıklı uygunluk kabulünü kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999 / 5 / EC Direktifi gerekliliklerine uygundur.

Aygıtın en yüksek CE SAR değeri 0.324 W / kg'dır.

Bu ekipmanın kullanılabileceği yerler:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Radar tespitiyle ilgili DFS kontrolleri kullanıcı tarafından erişilemez olacaktır.

Bu aygıt radar algılamaya kullanıcının erişemeyeceği şekilde kısıtlanmıştır.

Bu aygıt, 5150 MHz frekans aralığı altında çalıştırılırken yalnızca iç mekân kullanımıyla kısıtlıdır.

IC Uyarı Bildirimi

Cihaz, aktarılacak bilgi olmadığında veya işlevsel arıza olduğunda aktarımı otomatik olarak durdurabilir. Bunun kontrol veya sinyal bilgisi aktarımını ya da teknolojinin gerekli kıldığı yerde yinelemeli kodların kullanımını önlemeyi amaçlamadığına dikkat edin.

5150 - 5250 MHz bantı için olan cihaz sadece ortak kanal mobil uydu sistemlerine yönelik zararlı karışma ihtimalini azaltmak amacıyla yalnızca iç mekan kullanımına özeldir; EIRP limitine uygunluk olarak maksimum anten izinine sahiptir (5250 - 5350 MHz ve 5470 - 5725 MHz bantlarındaki cihaz için); bölüm A9.2(3)'de belirtildiği gibi uygun görüldüğü şekilde noktadan noktaya ve noktadan noktaya olmayan kullanım için belirlenen EIRP limitlerine uygun olarak maksimum anten iznine sahiptir (5275 - 5850 MHz bantındaki cihazlar için). İlaveten, yüksek güçlü radarlar 5250 - 5350 MHz bantının ilk kullanıcıları (önceliğe sahip olduklarını ifade eder) olarak ayrılmıştır, bu radar LE - LAN cihazlarda karışmaya ve / veya hasara neden olabilir.

RF Maruziyet Bilgisi (SAR) - CE

Bu cihaz sağlığı koruma yoluyla kamunun elektromanyetik alanlara maruz kalma miktarını sınırlamayla ilgili AB şartlarına (1999 / 519 / EC) uymaktadır.

Sınırlar kamunun korunmasıyla ilgili kapsamlı önerilerin bir parçasıdır. Bu öneriler bilimsel araştırmaların normal ve titiz değerlendirmeleri kullanılarak bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından geliştirilmiş ve kontrol edilmiştir. Avrupa Konseyi'nin mobil aygıtlar için önerdiği sınırın ölçü birimi "Özgül Emilim Oranıdır" (SAR) ve SAR sınırı 10 gram vücut dokusu üzerinde ortalama 2.0 W / kg'dır. İyonlaşmayan Radyasyondan Korunma Uluslararası Komisyonu'nun (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) şartlarını sağlamaktadır.

Vücudun yanında çalıştırma için, bu cihaz test edilmiştir ve ICNRP maruziyet kurallarına ve Avrupa Standardı EN 62311 ve EN 50566 şartlarına uymaktadır. SAR, cihaz vücuda doğrudan temas eder halde ve mobil cihazın tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek çıkış güç seviyesinde iletim yaparken ölçülür.

Güç Güvenlik Koşulu

6A' ya kadar elektrikli akımı olan ve de 3 kg' den daha fazla ağırlığı olan ürünler H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 ya da H05VV-F, 2G, 0.75mm^2 'den daha büyük ya da buna eşit onaylı güç kablosu kullanmalıdırlar.

ASUS Geri Dönüştürme / Geri Alma Hizmetleri

ASUS geri dönüştürme ve geri alma programları çevremizi koruma konusunda en yüksek standartlara kendimizi adamamızın sonucudur. Paketleme malzemeleri yanında ürünleri, pilleri ve diğer bileşenleri sorumlu bir şekilde geri dönüştürebilmeniz için size çözüm sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Farklı bölgelerle ilgili ayrıntılı geri dönüştürme bilgileri için lütfen http://csr.asus.com/english/Takeback.htm adresine gidin.

Kaplama Uyarısı

ÖNEMLİ! Elektrik yalıtımı ve elektriksel güvenlik sağlamak için, G / Ç bağlantı noktalarının bulunduğu alanlar hariç cihazın gövdesini yalıtmak için bir kaplama uygulanmıştır.

Yeşil ASUS Bildirimi

ASUS, çevreye olan etkiyi en aza indirmek ve tüketicilerin sağlığını korumak için kendini çevre dostu ürün / ambalaj üretmeye adamıştır. Kılavuzun sayfa sayısının azaltılması, karbon emisyonunun azaltılması ile uyumludur.

Ayrıntılı kullanım kılavuzu ve ilgili bilgiler için, ASUS tabletteki kullanım kılavuzuna bakın veya http://support.asus.com/ adresindeki ASUS destek sitesini ziyaret edin.

Model adı: K010 (TF103C)

Üretici	ASUSTeK Computer Inc.
Adres:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili Temsilci	ASUS Computer GmbH
Adres:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz
- Ürününüzü teslim alırken ürününüz ile birlikte verilmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük aksesuar vb. daha sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere lütfen saklayınız.
- Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DIŞI kalmasına neden olacaktır.
- Ürünü kullanmadan önce "KULLANIM KILAVUZUNU" dikkatlice okuyunuz.
- Ürünü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.
- Kullanma kılavuzundaki şartlan yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmaz ise bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servislerimizden birini arayarak destek isteyiniz.
- Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz.
- Almış olduğunuz ürünleri düşürmeyiniz, çarpmayınız, su İle temas ettirmeyiniz, üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz, nem toz vb. ortamlardan koruyunuz.
- Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam yüzeylerde kullanınız. Üzerine herhangi bir sıvı madde dökmeyiniz, ıslak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız.
- Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Ürün üzerindeki etiketleri ve S / N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri numarasını okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI'dır.

- Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Yetkili servislerin elemanlarından başka kişi veya kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sona erdirir.
- Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünün garanti garanti ile birlikte satın aldığınız bayi aracılığı ile yetkili teknik servislerimize ulaştırınız.
- Korumalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız. Ürüne hasar verebilirsiniz.
- Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız.

Uyarılar

- Bu ürünü, suyun yanında kullanmayınız.
- Bu ürünü, dengesiz bir sehpa, masa vs. üzerine yerleştirmeyin. Ürün düşerse, ciddi biçimde zarar görebilir.
- Yarıklar ve açıklıklar, ürünün güvenilir biçimde çalışmasını ve aşırı ısınmasının önlenmesini sağlamak için konulmuştur. Bu açıklıkların tıkanmaması ya da kapatılmaması gerekmektedir. Açıklıklar, asla ürün yatağa, divana, halıya ya da benzeri bir yüzeye yerleştirilerek tıkanmamalıdır. Bu ürün asla bir radyatör veya ısı kaynağının üzerine veya yakınına ya da uygun bir havalandırma sağlanmadığı sürece kapalı bir muhafazaya yerleştirilmemelidir.
- Tehlikeli voltaj içeren noktalara temas edilebileceğinden ya da yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilecek parçalara kısa devre yapabileceğinden bu ürünün içine hiçbir nesneyi kasa açıklıkları arasından itmeyin. Ürünün üzerine ya da içine asla sıvı dökmeyiniz.
- İç parçaların zarar görmemesi ve pil akmalarını önlemek için ürünü titreşimli yüzeylerin üzerine yerleştirmeyiniz.
- Taşıma esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DIŞI kalmasına neden olacaktır.

Güvenlik Talimatları

Bu talimatları dikkatli biçimde okuyunuz. Daha sonra bakmak üzere bu belgeyi saklayın. Ürünün üzerinde bulunan tüm uyarıları ve talimatları uygulayınız.

Temizlik ve Bakım

Temizlemeden önce bu ürünün fişini elektrik prizinden çıkartın. Sıvı temizleyiciler ya da aerosol temizleyiciler kullanmayın.

Temizlik için nemli bir bez kullanınız. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalaj ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.

Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme veya zarar görmemesine, Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına, Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

Bu ürünün kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Garanti süresi kullanım ömrüne dahildir. Garanti süresi dolduktan sonra kullanım ömrü boyunca ASUS'un yetkili servis istasyonlarından ücretli bakım, onarım ve montaj hizmetleri alabilirsiniz.

AEEE Yönetmeligine Uygundur.

DİSTRİBÜTÖR BİLGİLERİ

Notebook , Tablet ve Aksesuarları

BOĞAZİÇİ BİLGİSYAR TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. No:2 Groupama Plaza Kat:6 Maslak / İstanbul

Tel: +90 (212) 331 10 00 Faks: +90 (212) 332 28 90

İNDEX BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Merkez Mah. Erseven Sok. No: 8 34406 Kağıthane / İSTANBUL

Tel : +90 (212) 331 21 21 Faks: +90 (212) 332 09 29

KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ SAN. VE DIŞ. TİC. A.Ş.

Emek Mah. Ordu Cad. No: 18 Sarıgazi İSTANBUL 34785 TURKEY

Tel:+90 (216) 528 88 88 Faks: +90 (216) 313 18 18

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİC. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi, NATO Yolu, 4. Cad. No:1 34775 Yukarı Dudullu, Ümraniye/ İSTANBUL

Tel:+90 (850) 277 02 77 Faks:+ 90 (216) 415 23 69

Smartphone, Padfone ve Aksesuarları

BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Mahir İz Cad. No:26 K:2 Altunizade Üsküdar İstanbul – Turkiye

Tel: +90 (216) 554 90 00 Faks: +90 (216) 651 89 00

ASUS ÇAĞRI MERKEZİ

Tel: +90 (216) 524 30 00 Faks: +90 (216) 481 83 80

e-posta adresi: destek@asus.com

www.support.asus.com

www.asus.com.tr

SERVİS BİLGİLERİ

Androidli Tablet Ürünleri Servis Bilgisi

SMS INFOCOMM TEKNOLOJİ SERVİS LTD. ŞTİ.

Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. No:62 D:1-2-3-4, Ataşehir İSTANBUL

Yurtçi kargo ücretsiz gönderim kodu: 271623947. Tel: 444 99 99

Notebook ve Windowslu Ürünler Servis Bilgileri

ASUS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTI.

Kısıklı,Alemdağ Cad. Masaldan iş Merkezi C-Blok, No:60 D:1 Üsküdar / İSTANBUL

Yurtiçi Kargo Kodu: 144547972

TELESERVICE INT. TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

Atilla İlhan Cad. No:20/A, 34750 Ataşehir/ İSTANBUL

Yurtiçi Kargo Kodu: 220229558

Telefon Ürünleri Servis Bilgisi

ASUS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTI.

Kısıklı,Alemdağ Cad. Masaldan iş Merkezi C-Blok, No:60 D:1 Üsküdar / İSTANBUL

Yurtiçi Kargo Kodu: 144547972

TEKNİK ÖZELLİKLER

EKRAN
10.1 inç, LED arka aydınlatmalı, WXGA (1280 x 800) çözünürlükte IPS panel

10 parmak çoklu-dokunmatik desteği

Parmak izi engelleyen kaplama

İŞLEMCİ
Intel® Atom™ Z3745 (1.33 GHz)

BELLEK
1 GB

DEPOLAMA
8 GB / 16 GB*

KABLOSUZ İLETİŞİM
WLAN 802.11a / b / g / n

Bluetooth 4.0

Miracast

KAMERA
0.3 MP ön kamera

2.0 MP arka kamera

SES
Stereo hoparlörler

BAĞLANTILAR

Tablet

1 x Micro USB bağlantısı

1 x ses bağlantısı (kulaklık çıkışı / mikrofon girişi)

1 x 64 GB'a kadar artış sağlayan Micro SD (SDHC / SDXC) bellek kartı yuvası

Klavye İstasyonu

1 x USB 2.0 bağlantısı

E-pusula ve ivmeölçer

BATARYA

19Wh Li-Poly

NAVİGASYON

GPS & GLONASS

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK

Klavye İstasyonu

257.46 x 178.4 x 19.8 mm

550 gram

Tablet ve Klavye İstasyonu

257.4 x 178.4 x 19.8mm

1100 gram

** Özellikler ülkelere göre değişiklik gösterebilir.*

Telif Hakkı Bilgileri

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

ASUS, BU KILAVUZU, "MEVCUT DURUMUYLA" VE KISITLI OLMAMAKLA BERABER ZIMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Telif Hakkı © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

Sınırlı Sorumluluk

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrütten ya da diğer bir yükümlülükten dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu Garanti Beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

Hizmet ve Destek

Birden fazla dilde hazırlanmış http://support.asus.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K010**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R&TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN50566:2013	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 140331

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 16/04/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____

EC Uygunluk Beyanı

Biz, bu imza altındakiler

Üretici:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres, Şehir:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke:	ALMANYA

Aşağıdaki ürünün:

Ürün adı :	**ASUS Tablet**
Model adı :	**K010**

Aşağıdaki direktiflerin gereksinimlerine uyduğunu deklare ederiz:

☒**2004/108/EC-EMC Direktifi**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R&TTE Direktifi**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN50566:2013	

☒**2006/95/EC-LVD Direktifi**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Direktifi**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Direktifi**

Ver. 140331

☒**CE işareti**

(EC uygunluk işareti)

Pozisyon : **CEO**

İsim : **Jerry Shen**

Deklarasyon Tarihi: 16/04/2014

CE İşaretinin Eklendiği Yıl: 2014

İmza : _____